



#### **Package Contents**

- Wireless-G Broadband Router
- Setup CD-ROM with User Guide
- Power Adapter
- Ethernet Network Cable
- Quick Installation (some models may only have the Quick Installation on the Setup CD)



# Wireless-G Broadband Router

Wireless

# **Quick Installation Guide**

CISCO SYSTEMS ...IIIII......IIIII......

Model No. WRT54G (EU/LA/UK)

There are two ways to configure the Router. Choose one of the following:

- Run the Setup CD-ROM Insert the Setup CD-ROM into the CD-ROM drive, and follow the on-screen instructions.
- Use this Quick Installation guide If you wish, you can use the Router's Web-based Utility. Proceed to Step 1 of this Quick Installation.

# **Connect the Router**

- A Power down your network devices.
- B Locate an optimum location for the Router. The best place for the Router is usually at the center of your wireless network, with line of sight to all of your mobile stations.
- Fix the direction of the antennas. Normally, the higher you place the antennas, the better the performance will be.
- Connect a standard Ethernet network cable to the Router's Internet port. Then connect the other end of the network cable to your broadband modem.
- E Connect your computers or Ethernet devices to the Router's numbered ports using standard Ethernet network cabling.



- F Power on the broadband modem.
- G Connect the AC power adapter to the Router's Power port and the other end into an electrical outlet.
- H Power on the PC you wish to use to configure the Router.

Proceed to Step 2.



**IMPORTANT:** Make sure you use the power adapter that is supplied with the Router. Use of a different power adapter could damage the Router.

# **Configure the Router**

**NOTE:** Make sure your PC's Ethernet adapter is set to obtain an IP address automatically. For more information, refer to Windows Help.

- A Open your web browser. Enter http://192.168.1.1 in its Address field. Press the Enter key.
- B A password request screen will appear. Leave the User name field blank, and enter the default password, **admin**, in the Password field. (For added security, you should later set a new password, using the Administration tab's Management screen of the Web-based Utility). Then click the **OK** button.

The Web-based Utility will appear with the Setup tab selected. If requested by your Internet Service Provider (ISP), complete the *Host Name* and *Domain Name* fields. (These are usually requested by cable ISPs.) Otherwise, leave them blank.





For the Internet Connection Type setting, six connection types are offered through the drop-down menu, five of which are covered here. Each Setup screen and available features will differ depending on which connection type you select.

## Internet Configuration Type

### Automatic Configuration - DHCP:

If you are connecting through DHCP or a dynamic IP address from your ISP, keep this default setting.

**Static IP**: If your ISP assigns you a static IP address, select **Static IP** from the drop-down menu. Complete the *Internet IP Address, Subnet Mask, Gateway,* and *DNS* fields. You need to enter at least one DNS address.

**PPPoE**: If you are connecting through PPPoE, select **PPPoE** from the drop-down menu. Complete the User Name and Password fields.

Select **Keep Alive** if you always want to be connected to your ISP, or select **Connect on Demand** if you are charged for the time that you are connected to your ISP.



**PPTP**: PPTP is a service used in Europe only.

Complete the Internet IP Address, Subnet Mask, and Gateway fields.

Complete the User Name and Password fields.

Select **Keep Alive** if you always want to be connected to your ISP, or select **Connect on Demand** if you are charged for the time that you are connected to your ISP.

**Telstra Cable**: Telstra is a service used in Australia and New Zealand only. If you are using an HBS connection, check with your ISP for setup information.

**L2TP**: L2TP is a service used in Israel only. If you are using an L2TP connection, check with your ISP for setup information.

E When you have finished entering your Internet connection settings, click the **Save Settings** button to save your changes.

F To configure the Router for your wireless network, select the Wireless Tab's Basic Wireless Settings screen.



User Name :	
Password :	
Heart Beat Server :	
O Connect on Dem	and : Max Idle Time 5 Min.
A	00

User Name :	
Password :	
L2TP Server :	0.0.0.0
Connect on D	emand : Max Idle Time 5 Min
Keep Alive : R	Redial Period 30 Sec.

G

н

Select the Wireless Network Mode:

Mixed: If your network has Wireless-G and Wireless-B devices, then keep the default setting, **Mixed**.

G-Only: If your network only has Wireless-G devices, select **G-Only**.

B-Only: If your network only has Wireless-B devices, select **B-Only**.

Disable: If you want to disable wireless networking, select **Disable**.

Wireless Network Name (SSID). The SSID is the network name shared among all devices in a wireless network. The SSID must be identical for all devices in the wireless network. It is casesensitive and must not have more than 32 characters (use any keyboard character). For added security, you should change the default SSID (linksys) to a unique name.

Wireless Channel. Select the appropriate channel from the list provided to correspond with your network settings. All devices in your wireless network must broadcast on the same channel in order to function correctly.

					Wireless G Bree	eband Reuber	with
Wireless	Sel.p	Mireless or Settings	Security	Access Restrictions	Applications & Carring	Administration	8
We de as Nefaelek	Viendes for Viendes for Viendes S	dwat Male dwat Nana (19 wwat 10 Decetari	Mored Dis Services (E-2-437G d' Enable Trans (SE) Report Services	- Incates Incates Incates		Windows And Star which have no which have no which have no which have no which have have have have have have have have	Core 1

- Wireless SSID Broadcast. When wireless clients survey the local area for wireless networks to associate with, they will detect the SSID broadcast by the Router. To broadcast by the Router's SSID, keep the default setting, Enable. If you do not want to broadcast the Router's SSID, then select Disable.
- K Change these settings as described here and click the **Save Settings** button to apply your changes.

Power your broadband modem off and back on again.

Restart or power on your PCs so they can obtain the Router's new settings.

N To test the Router's settings, open your web browser from any computer. In the browser's *Address* field, enter *www.linksys.com/registration* and press the **Enter** key.

Congratulations! The installation of the Wireless-G Broadband Router is complete. **IMPORTANT:** Once the Router is configured, wireless security, either WEP or WPA, should be configured to prevent security breaches in your network.

**NOTE:** If your wireless adapters support Secure Easy Setup (SES), you can use the SES button on the Router to set them up.

To do this: Press the orange Cisco logo on the Router's front panel for at least two seconds. Wait about 10 seconds. When the logo turns white and begins to flash, press the adapter's SecureEasySetup button. The Router's Cisco logo will stop flashing when the device has been added to the network. Repeat this procedure for any additional SecureEasySetup device.

Refer to the User Guide for further instructions.

# **Configure Wireless Security**

- A Open the Router's Web Utility as shown in Step 2, and click the **Wireless** tab.
- B Click the Wireless Security tab.
- C Select the security method you want to use: WPA/WPA2 Personal, WEP, WPA/WPA2 Enterprise, or RADIUS.

For WPA/WPA2 Personal and WEP, proceed to the appropriate instructions.

For WPA/WPA2 Enterprise or RADIUS, refer to the User Guide (English only) on the CD-ROM.

### WPA/WPA2 Personal

Select the option you want, WPA or WPA2 Personal. Then configure the following:

WPA Algorithm - Select the method you want to use, TKIP or AES.

WPA Shared Key - Enter a Shared Key of 8-63 characters.

Group Key Renewal - Enter a Group Key Renewal period, which instructs the Router how often it should change the encryption keys. In most cases, you can keep the default, **3600** seconds. **NOTE:** If your wireless adapters support Secure Easy Setup (SES), you can use the SES button on the Router to set up wireless security.



WPA-Personal Security Settings

## WEP

Configure the Default Transmit Key and WEP Encryption settings. Then enter a passphrase or WEP key(s).

**Default Transmit Key** - Select a Default Transmit Key to use. In most cases, you should keep the default, **1**.

WEP Encryption - Select the level of encryption you want to use, 64 bits 10 hex digits or 128 bits 26 hex digits.

**Passphrase** - To automatically generate WEP keys, enter a Passphrase and then click **Generate**.

**Key 1-4** - To manually enter WEP keys, complete these fields. For 64-bit encryption, a WEP key should have exactly 10 hexadecimal characters. For 128-bit encryption, a WEP key should have exactly 26 hexadecimal characters. Valid hexadecimal characters are "0" to "9" and "A" to "F".

Click the **Save Settings** button.

Congratulations! Wireless Security is now configured on the Router.





A Division of Cisco Systems, Inc.

For additional information or troubleshooting help, refer to the User Guide on the CD-ROM or the Technical Support Insert. You can also e-mail for further support.

#### Website

http://www.linksys.com/international

#### **Product Registration**

http://www.linksys.com/registration

Linksys is a registered trademark or trademark of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and certain other countries. Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.





#### **Pakkens indhold**

- Trådløs-G-bredbåndsrouter
- · Installations-cd-rom med brugervejledning
- Strømforsyning
- Ethernet-netværkskabel
- Installationsvejledning (til nogle modeller findes installationsvejledningen kun på installations-cd-rom'en)



# Trådløs-G Bredbåndsrouter

Wireless

## Installationsvejledning

Modelnr. WRT54G (DK)

Du kan konfigurere routeren på to måder. Vælg en af følgende:

- Kør installations-cd-rom'en placer installations-cd-rom'en i cd-romdrevet, og følg vejledningen på skærmen.
- Brug denne installationsvejledning du kan eventuelt bruge routerens webbaserede hjælpeprogram. Gå videre til trin 1 i installationsvejledningen.

# Tilslutning af routeren

- A Sluk for netværksenhederne.
- B Find en velegnet placering til routeren. Den bedste placering er normalt midt i det trådløse netværk med fri sigtelinje til alle dine mobile stationer.
- Fikser antennernes retning. Normalt bliver modtage- og sendeforhold bedre, jo højere du placerer antennerne.
- Slut et standard-Ethernetnetværkskabel til routerens internetport. Slut derefter den anden ende af netværkskablet til dit bredbåndsmodem.
- E Slut dine computere eller Ethernet-enheder til routerens nummererede porte ved hjælp af standard-Ethernetnetværkskabler.



- F Tænd bredbåndsmodemmet.
- G Slut vekselstrømsforsyningen til routerens strømstik og en stikkontakt.
- H Tænd den pc, du vil bruge til konfiguration af routeren.

## Fortsæt til trin 2.



**VIGTIGT:** Brug den strømforsyning, der følger med routeren. Brug af en anden strømforsyning kan beskadige routeren.

# Konfiguration af routeren

**BEMÆRK:** Sørg for, at pc'ens Ethernet-netværkskort er indstillet, så det automatisk henter en IP-adresse. Yderligere oplysninger finder du i Windows Hjælp.

Å Åbn webbrowseren. Indtast http://192.168.1.1 i feltet Address (Adresse). Tryk på Enter.

 Der vises et skærmbillede til indtastning af en adgangskode. Lad feltet User name
 (Brugernavn) stå tomt, og indtast standardadgangskoden **admin** i feltet Password (Adgangskode).
 (Af sikkerhedsmæssige årsager, bør du senere angive en ny adgangskode i skærmbilledet Management (Styring) under fanen Administration i det webbaserede hjælpeprogram).
 Klik på knappen **OK**.

Det webbaserede hjælpeprogram vises med fanen Setup (Konfiguration) valgt. Hvis din internetudbyder kræver det, skal du udfylde felterne *Host Name* (Værtsnavn) og *Domain Name* (Domænenavn). (Det kræves normalt af kabelinternetudbydere). I modsat fald skal du bare lade dem stå tomme.





Der tilbydes seks forskellige typer internetforbindelser i rullemenuen. Fem af dem nævnes her. Konfigurationsskærmbillederne og de tilgængelige funktioner varierer, afhængigt af hvilken forbindelsestype du vælger.

### Internet Connection Type (Internetforbindelsestype)

### Automatic Configuration - DHCP

(Automatisk konfiguration - DHCP): Hvis du opretter forbindelse via DHCP eller en dynamisk IP-adresse fra din internetudbyder, skal du beholde denne standardindstilling.

Static IP (Statisk IP): Hvis din internetudbyder tildeler dig en statisk IP-adresse, skal du vælge Static IP (Statisk IP) i rullemenuen. Udfyld felterne *Internet IP Address* (Internet-IP-adresse), *Subnet Mask* (Undernetmaske), *Gateway* og *DNS*. Du skal indtaste mindst én DNS-adresse.

**PPPOE**: Hvis du opretter forbindelse via PPPOE, skal du vælge **PPPOE** i rullemenuen. Udfyld felterne *User Name* (Brugernavn) og *Password* (Adgangskode).

Vælg **Keep Alive** (Permanent), hvis du altid vil have forbindelse til din internetudbyder, eller vælg **Connect on Demand** (Opret forbindelse efter behov), hvis du betaler for den tid, du har forbindelse til din internetudbyder.





et Connection Type

User Name:	linksys			
Password		••••		••
O Connect on I	Demand: Max	kle Ti	me 🗐	Min
Ween Alver	Redial Period	30	Sec	

Automatic Configuration - DHCP

**PPTP**: PPTP er en tjeneste, der kun bruges i Europa.

Udfyld felterne Internet IP Address (Internet-IP-adresse), Subnet Mask (Undernetmaske) og Gateway.

Udfyld felterne User Name (Brugernavn) og Password (Adgangskode).

Vælg **Keep Alive** (Permanent), hvis du altid vil have forbindelse til din internetudbyder, eller vælg **Connect on Demand** (Opret forbindelse efter behov), hvis du betaler for den tid, du har forbindelse til din internetudbyder.

**Telstra Cable** (Telstra-kabel): Telstra er en tjeneste, der kun bruges i Australien og New Zealand. Hvis du bruger en HBSforbindelse, skal du henvende dig til din internetudbyder for at få konfigurationsoplysninger.

**L2TP**: L2TP er en tjeneste, der kun bruges i Israel. Hvis du bruger en L2TP-forbindelse, skal du henvende dig til din internetudbyder for at få konfigurationsoplysninger.

- Når du er færdig med at indtaste indstillinger for din internetforbindelse, skal du klikke på knappen Save Settings (Gem indstillinger) for at gemme ændringerne.
- F Vælg skærmbilledet Basic Wireless Settings (Basisindstillinger for trådløs) under fanen Wireless (Trådløs) for at konfigurere routeren til dit trådløse netværk.



User Name :	
Password :	
Heart Beat Serve	r :
Connect on D	emand : Max Idle Time 5 Min
📀 Keep Alive : F	Redial Period 30 Sec.
$\Delta  ctr \alpha $	
elstra	Caple
Telstra	a-kabel)
Telstra	a-kabel)
eistra Telstra L2TP	a-kabel)
elstra Telstra L2TP User Name :	capie a-kabel)
EISTIC TEISTIC L2TP User Name : Password :	v-kabel)
EISTIC TEISTIC L2TP User Name : Password : L2TP Server :	v-kabel)
Connection Department	Capie a-kabel)

G

н

Vælg tilstanden for det trådløse netværk:

Mixed (Blandet): Hvis du har trådløs-G- og trådløs-Benheder, skal du beholde standardindstillingen **Mixed** (Blandet).

G-Only (Kun G): Hvis du kun har Trådløs-G-enheder, skal du vælge **G-Only** (Kun G).

B-Only (Kun B): Hvis du kun har Trådløs-B-enheder, skal du vælge **B-Only** (Kun B).

Disable (Deaktiver): Hvis du vil deaktivere trådløse netforbindelser, skal du vælge **Disable** (Deaktiver).

Wireless Network Name (Navn på trådløst netværk) (SSID). SSID er det netværksnavn, der deles af alle enhederne i et trådløst netværk. SSID skal være identisk for alle enheder i det trådløse netværk. Der er forskel på store og små bogstaver i navnet, og det må ikke være længere end 32 tegn (alle tegn på tastaturet må bruges). Af sikkerhedsmæssige årsager bør du ændre standard-SSID (linksys) til et entydigt navn.

Wireless Channel (Trådløs kanal). Vælg den relevante kanal på den viste liste, så den passer til dine netværksindstillinger. Alle enheder i dit trådløse netværk skal sende på den samme kanal for at fungere korrekt.

	-				Vicelens G Drea	Overed Resulter	WER
Wireless	Selap	-	Security	Access Restrictions	Applications & Carning	Administration	50
	Minister II Minister II Minister I Minister I	fwol Nole fwol Nana (192 World 12 Brocket	Mored ( inkoya E-2 43763 & possile ( Bassel ( 185 b Reset Sec	e er e Strader ) withe uthy		Historican Mitha Charles (Charles Charles (Charles Charles (Charles Charles Charles Martin Martin	Color 14

- Wireless SSID Broadcast

  (Trådløs SSID-broadcast).
  Når trådløse klienter overvåger
  lokalområdet for at finde
  trådløse netværk, de kan
  oprette forbindelse til,
  registrerer de det SSID, der
  udsendes af routeren.

  Behold standardindstillingen
  Enable (Aktiver) for at udsende
  routerens SSID. Vælg Disable
  (Deaktiver), hvis du ikke vil
  udsende routerens SSID.
- K Rediger disse indstillinger, som beskrevet her, og klik på knappen **Save Settings** (Gem indstillinger) for at anvende indstillingerne.
- Sluk og tænd bredbåndsmodemmet.
- Genstart eller tænd dine pc'er, så de kan hente routerens nye indstillinger.
- N Test routerens indstillinger ved at åbne webbrowseren på en computer. Indtast *www.linksys.com/registration* i feltet Address (Adresse) i webbrowseren, og tryk på **Enter**.

### Tillykke! Installationen af Trådløs-Gbredbånds-routeren er færdig.

VIGTIGT: Så snart routeren er konfigureret, bør den trådløse sikkerhed (enten WEP eller WPA) konfigureres for at undgå, at der opstår åbninger i dit netværk.

**BEMÆRK:** Hvis dine trådløse netværkskort understøtter Secure Easy Setup (SES) (Sikker Nem Konfiguration), kan du bruge SES-knappen på routeren til at konfigurere dem.

Hvis du vil gøre det, skal du trykke på det orange Cisco-logo på routerens frontpanel i mindst to sekunder. Vent i cirka 10 sekunder. Tryk på knappen SecureEasySetup (SikkerNemKonfiguration) på netværkskortet, når logoet bliver hvidt og begynder at blinke. Routerens Cisco-logo stopper med at blinke, når enheden er blevet føjet til netværket. Gentag denne fremgangsmåde for eventuelle andre SecureEasySetupenheder (SikkerNemKonfiguration).

Se i brugervejledningen, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

- Å Åbn routerens webhjælpeprogram som vist under trin 2, og klik på fanen Wireless (Trådløs).
  - Klik på fanen **Wireless Security** (Trådløs sikkerhed).
    - Vælg den sikkerhedsmetode, du vil bruge: WPA/WPA2 Personal, WEP, WPA/WPA2 Enterprise eller RADIUS.

For WPA/WPA2 Personal og WEP skal du fortsætte til den relevante vejledning.

For WPA/WPA2 Enterprise eller RADIUS skal du læse brugervejledningen (kun på engelsk) på cd-rom'en

## WPA/WPA2 Personal

Vælg den mulighed, du ønsker, **WPA** eller **WPA2 Personal**. Konfigurer derefter følgende:

WPA Algorithm - Vælg den metode, du vil bruge, TKIP eller AES.

WPA Shared Key - Indtast en Shared Key på 8-63 tegn.

**Group Key Renewal** (Udskiftningsperiode for gruppenøgler) – Indtast en udskiftningsperiode for gruppenøglerne, som angiver over for routeren, hvor ofte den bør ændre krypteringsnøglerne. I de fleste tilfælde kan du beholde standarden på **3600** sekunder. **BEMÆRK:** Hvis dine trådløse netværkskort understøtter Secure Easy Setup (SES) (Sikker Nem Konfiguration), kan du bruge SES-knappen på routeren til at konfigurere trådløs sikkerhed.



Sikkerhedsindstillinger for WPA-Personal

## WEP

Konfigurer indstillingerne for transmissionsnøglen og WEPkryptering. Indtast derefter et adgangsord eller WEP-nøgle(r).

### Default Transmit Key

(Transmissionsnøgle) – vælg den transmissionsnøgle, du vil bruge. I de fleste tilfælde skal du beholde standardindstillingen **1**.

Web Encryption (Webkryptering) - Vælg det sikkerhedsniveau, du vil bruge, 64 bits 10 hex digits 64 bit (10 tegn i hex) eller 128 bits 26 hex digits 128 bit (26 tegn i hex).

Passphrase (Adgangsord) – indtast et adgangsord, hvis du vil oprette WEP-nøgler automatisk, og klik derefter på **Generate** (Opret).

**Key 1-4** (Nøgle 1-4) – udfyld disse felter, hvis du vil angive WEP-nøgler manuelt. Ved 64bit-kryptering skal en WEP-nøgle have nøjagtigt 10 hexadecimale tegn. Ved 128-bit kryptering skal en WEP-nøgle have nøjagtigt 26 hexadecimale tegn. Gyldige hexadecimale tegn er "0" til "9" og "A" til "F".

 Klik på knappen Save Settings (Gem indstillinger).

> Tillykke! Wireless Security (Trådløs sikkerhed) er nu konfigureret på routeren.



# WEP-sikkerhedsindstillinger



A Division of Cisco Systems, Inc.

Yderligere oplysninger eller hjælp til fejlfinding finder du i brugervejledningen på cd-rom'en eller på arket med teknisk support. Du kan også sende en e-mail for at få yderligere support.

#### Websted

http://www.linksys.com/international

#### **Produktregistrering**

http://www.linksys.com/registration

Linksys er et registreret varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc. og/eller Cisco Systems' associerede selskaber i USA og visse andre lande. Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

WRT54G-DK\_V7-QIG-60309NC JL





#### Lieferumfang

- Wireless-G Broadband-Router
- Installations-CD-ROM mit Benutzerhandbuch
- Netzteil
- Ethernet-Netzwerkkabel
- Kurzanleitung (bei einigen Modellen ist die Kurzanleitung nur auf der Installations-CD enthalten)



# Wireless-G Broadband-Router

**Nireless** 

Kurzanleitung

Modell-Nr. WRT54G (DE)

Sie können den Router auf zwei Arten konfigurieren. Wählen Sie eine der folgenden Methoden aus:

- Ausführen der Installations-CD-ROM: Legen Sie die Installations-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Verwenden der Kurzanleitung Sie können auch das integrierte webbasierte Dienstprogramm des Routers verwenden. Beginnen Sie mit Schritt 1 der Kurzanleitung.

# Anschließen des Routers

- A Schalten Sie Ihre Netzwerkgeräte aus.
- Ermitteln Sie die optimale Installationsposition für den Router. Optimal ist in der Regel eine zentrale Position im Wireless-Netzwerk in Sichtweite aller mobilen Arbeitsstationen.
- Fixieren Sie die Ausrichtung der Antennen. Je höher Sie die Antennen anbringen, desto besser ist in der Regel die Leistung.
- Schließen Sie ein Standard-Ethernet-Netzwerkkabel am Internet-Port des Routers an. Schließen Sie dann das andere Ende des Netzwerkkabels an das Breitband-Modem an.
- E Schließen Sie die Computer oder Ethernet-Geräte mit Standard-Ethernet-Netzwerkkabeln an die nummerierten Ports des Routers an.
- F Schalten Sie das Breitband-Modem ein.



G Schließen Sie das Netzteil an den Stromanschluss des Routers an, und stecken Sie das andere Ende in eine Netzsteckdose.

Н

Schalten Sie dann den Computer ein, mit dem Sie den Router konfigurieren möchten.

## Fahren Sie mit Schritt 2 fort.



WICHTIG: Verwenden Sie nur das Netzteil, das im Lieferumfang des Routers enthalten ist. Bei Verwendung eines anderen Netzteils könnte der Router beschädigt werden. **HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass der Ethernet-Adapter Ihres PCs so eingestellt ist, dass er automatisch eine IP-Adresse bezieht. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Windows-Hilfe.

A Öffnen Sie Ihren Web-Browser. Geben Sie **http://192.168.1.1** in das Adressfeld ein. Drücken Sie die Eingabetaste.

B Das Fenster zur Eingabe des Passworts wird angezeigt. Lassen Sie das Feld User Name (Benutzername) leer, und geben Sie dann das Standardpasswort admin in das Feld Password (Passwort) ein. (Um die Sicherheit zu erhöhen, sollten Sie später im webbasierten Dienstprogramm auf der Registerkarte Administration (Verwaltung) im Fenster Management (Verwaltungsfunktionen) das Passwort ändern.) Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche OK

Das webbasierte Router-Dienstprogramm wird mit ausgewählter Registerkarte **Setup** (Einrichtung) angezeigt. Wenn von Ihrem ISP (Internet Service Provider) Angaben in den Feldern *Host Name* (Hostname) und *Domain Name* (Domänenname) gefordert werden, geben Sie die relevanten Informationen in die Felder ein. (Diese Daten sind in der Regel für Kabel-ISPs erforderlich.) Lassen Sie die Felder anderenfalls leer.





Im Dropdown-Menü stehen zur Einstellung des Internet Connection Type (Internet-Verbindungstyps) sechs Verbindungstypen zur Verfügung, fünf davon werden hier behandelt. Die Einrichtungsfenster und verfügbaren Funktionen unterscheiden sich je nach ausgewähltem Verbindungstyp.

#### Internet Connection Type (Internetkonfigurationstyp)

Automatic Configuration – DHCP

(Automatische Konfiguration – DHCP): Behalten Sie diese Standardeinstellung bei, wenn Sie Verbindungen über DHCP bzw. über eine dynamische IP-Adresse Ihres ISPs herstellen.

Static IP (Statische IP-Adresse): Wenn Ihnen Ihr ISP eine statische IP-Adresse zuweist, wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Static IP (Statische IP-Adresse) aus. Füllen Sie die Felder Internet IP Address (Internet-IP-Adresse), Subnet Mask (Subnetzmaske), Gateway und DNS aus. Sie müssen mindestens eine DNS-Adresse eingeben.

**PPPOE**: Wenn Sie Verbindungen über PPPOE herstellen, wählen Sie im Dropdown-Menü die Option **PPPOE** aus. Füllen Sie die Felder *User Name* (Benutzername) und *Password* (Passwort) aus.

Wählen Sie für eine ständige Verbindung zu Ihrem ISP **Keep Alive** (Verbindung aufrecht halten), oder wählen Sie **Connect on Demand** (Bei Bedarf verbinden), falls die Verbindungszeit mit Ihrem ISP gebührenpflichtig ist.



Automatic Configuration - DHCP 🛩



Static IP						~		
Internet IP Address:	6	3	2	05	1	34	7	1
Subnet Mask:	2	55	2	55	2	55	0	
Gateway:	6	3	2	05	1	35	2	54
DNS(Required):	1;	0	].	0	].	0	].	0
	2:	0	].	0	].	0	].	0
	3:	0	٦.	0	٦.	0	٦.	0

Static IP (Statische IP-Adresse)

PPPoE	*
User Name:	linksys
Password	******
O Connect on	Demand: Max Idle Time 🗍 Min.
Keep Alve	Redial Period 30 Sec.

**PPTP:** PPTP ist ein Dienst, der nur in Europa verwendet wird.

Füllen Sie die Felder Internet IP Address (Internet-IP-Adresse), Subnet Mask (Subnetzmaske) und Gateway aus.

Füllen Sie die Felder *User Name* (Benutzername) und *Password* (Passwort) aus.

Wählen Sie für eine ständige Verbindung mit dem ISP die Option **Keep Alive** (Verbindung aufrechterhalten), oder wählen Sie **Connect on Demand** (Bei Bedarf verbinden) aus, wenn die Verbindungszeit mit dem ISP gebührenpflichtig ist.

**Telstra Cable** (Telstra-Kabel): Telstra ist ein Dienst, der nur in Australien und Neuseeland verwendet wird. Wenn Sie eine HBS-Verbindung verwenden, klären Sie die erforderlichen Setup-Informationen mit Ihrem ISP ab.

**L2TP:** L2TP ist ein Dienst, der nur in Israel verwendet wird. Wenn Sie eine L2TP-Verbindung verwenden, klären Sie die erforderlichen Setup-Informationen mit Ihrem ISP ab.

- Wenn Sie alle Einstellungen zur Internetverbindung vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche **Save Settings** (Einstellungen speichern), um die Änderungen zu speichern.
- Um den Router f
  ür Ihr drahtloses Netzwerk zu konfigurieren, w
  ählen Sie in der Registerkarte Wireless das Fenster Basic Wireless Settings (Grundlegende Wireless-Einstellungen) aus.



Telstra Cable		~	
User Name :			
Password :			
Heart Beat Server :			
Connect on Demand : Max	Idle Tir	ne 5	Min.
• Keep Alive : Redial Period	30	Sec.	
Telstra Ca	bl	е	
(Telstra-Ka	be	∋I)	



Wählen Sie den Wireless-Netzwerkmodus aus:

 $(\rightarrow)$ 

н

**Mixed** (Gemischt): Behalten Sie die Standardeinstellung **Mixed** (Gemischt) bei, wenn Ihr Netzwerk sowohl Wireless-G- als auch Wireless-B-Geräte enthält.

G-Only (Nur G): Wenn ausschließlich Wireless-G-Geräte vorhanden sind, wählen Sie **G-Only** (Nur G).

B-Only (Nur B): Wenn ausschließlich Wireless-B-Geräte vorhanden sind, wählen Sie **B-Only** (Nur B).

**Disable** (Deaktivieren): Um das drahtlose Netzwerk zu deaktivieren, wählen Sie **Disable** (Deaktivieren).

Wireless Network Name (SSID) (Wireless-Netzwerkname (SSID)): Bei der SSID handelt es sich um den Netzwerknamen, der von allen Geräten im Wireless-Netzwerk verwendet wird. Die SSID muss für alle Geräte im Wireless-Netzwerk identisch sein. Für die maximal 32 Zeichen lange SSID dürfen alle Zeichen der Tastatur verwendet werden. Es wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Um die Sicherheit zu erhöhen, sollten Sie die Standard-SSID (linksys) in einen eindeutigen Namen ändern.

Wireless Channel (Wireless-Kanal): Wählen Sie aus der Liste den Ihren Netzwerkeinstellungen entsprechenden Kanal aus. Der einwandfreie Betrieb Ihres Wireless-Netzwerks ist nur gewährleistet, wenn die Übertragung für alle Geräte über denselben Kanal erfolgt.



Wireless SSID Broadcast (Wireless-SSID-Übertragung): Wenn Wireless-Clients im lokalen Netzwerk nach einer Verbindung zu Wireless-Netzwerken suchen, erkennen sie die Übertragung der SSID über den Router. Zur Übertragung der SSID des Routers behalten Sie die Standardeinstellung **Enable** (Aktivieren) bei. Wenn Sie die SSID des Routers nicht übertragen möchten, wählen Sie **Disable** (Deaktivieren) aus.

K Ändern Sie die Einstellungen wie hier beschrieben, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Save Settings** (Einstellungen speichern), um Ihre Änderungen anzuwenden.

- Schalten Sie Ihr Breitband-Modem aus und anschließend wieder ein.
- Starten Sie Ihre PCs neu, oder schalten Sie sie wieder ein, sodass die neuen Einstellungen des Routers übernommen werden können.

N Öffnen Sie Ihren Web-Browser auf einem beliebigen Computer, um die Einstellungen des Routers zu überprüfen. Geben Sie im Adressfeld des Browsers *www.linksys.com/registration* ein, und drücken Sie die Eingabetaste.

### Gratulation! Die Installation des Wireless-G Broadband-Routers ist abgeschlossen.

WICHTIG: Sobald der Router konfiguriert ist, muss die Wireless-Sicherheit (WEP oder WPA) konfiguriert werden, sodass keine Sicherheitslücken in Ihrem Netzwerk bestehen.

HINWEIS: Wenn Ihre Wireless-Adapter SES (Secure Easy Setup) unterstützen, können Sie die SES-Taste auf dem Router verwenden, um sie einzurichten.

Vorgehensweise: Halten Sie das orange leuchtende Cisco Logo auf der Vorderseite des Routers mindestens 2 Sekunden lang gedrückt. Warten Sie etwa 10 Sekunden. Sobald das Logo weiß blinkt, drücken Sie die SecureEasySetup-Taste am Adapter. Das Cisco Logo des Routers leuchtet konstant, sobald das Gerät zum Netzwerk hinzugefügt wurde. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle weiteren SecureEasySetup-Geräte.

Weitere Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch.

# 3

# Konfigurieren der Wireless-Sicherheit

- A Öffnen Sie das webbasierte Dienstprogramm des Routers wie in Schritt 2 erklärt, und klicken Sie auf die Registerkarte **Wireless**.
  - Klicken Sie auf die Registerkarte **Wireless Security** (Wireless-Sicherheit).

Wählen Sie die gewünschte Sicherheitsmethode aus: WPA/WPA2 Personal, WEP, WPA/WPA2 Enterprise oder RADIUS.

Fahren Sie zur Verwendung von WPA-/WPA2-Personal und WEP mit den entsprechenden Anweisungen fort.

Die entsprechenden Anweisungen zur Verwendung von WPA-/WPA2-Enterprise oder RADIUS entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch auf der CD-ROM (nur auf Englisch verfügbar).

#### WPA/WPA2 Personal (WPA-/WPA2-Personal)

Wählen Sie die gewünschte Option aus: **WPA** oder **WPA2 Personal**. Nehmen Sie anschließend folgende Einstellungen vor:

**WPA Algorithm** (WPA-Algorithmus): Wählen Sie die gewünschte Verschlüsselungsmethode aus: **TKIP** oder **AES**.

WPA Shared Key (Gemeinsamer WPA-Schlüssel): Geben Sie einen gemeinsamen WPA-Schlüssel mit einer Länge von 8 bis 63 Zeichen ein.

**Group Key Renewal** (Erneuerung Gruppenschlüssel): Legen Sie einen Zeitraum für Group Key Renewal (Erneuerung Gruppenschlüssel) fest. Diese Zeitangabe teilt dem Router mit, wie oft die Verschlüsselungsschlüssel auszutauschen sind. In den meisten Fällen können Sie die Standardeinstellung **3600** Sekunden übernehmen. HINWEIS: Wenn Ihre Wireless-Adapter SES (Secure Easy Setup) unterstützen, können Sie die SES-Taste auf dem Router verwenden, um Wireless-Sicherheit einzurichten.



Sicherheitseinstellungen: WPA-Personal

## WEP

Nehmen Sie die Einstellungen für den Standard

Übertragungsschlüssel und die WEP-Verschlüsselung vor. Geben Sie anschließend eine Passphrase oder (einen) WEP-Schlüssel ein.

Default Transmit Key (Standard-Übertragungsschlüssel): Wählen Sie den gewünschten Standard-Übertragungsschlüssel aus. In den meisten Fällen sollten Sie die Standardeinstellung 1 übernehmen.

#### WEP Encryption (WEP-

Verschlüsselung): Wählen Sie die gewünschte Verschlüsselungsebene aus: **64 bits 10 hex digits** (64-Bit 10 Hexadezimalziffern) oder **128 bits 26 hex digits** (128-Bit 26 Hexadezimalziffern).

**Passphrase**: Geben Sie eine Passphrase ein, und klicken Sie anschließend auf **Generate** (Erstellen), damit eine Passphrase generiert wird.

Key 1-4 (Schlüssel 1-4): Füllen Sie diese Felder aus, wenn Sie die WEP-Schlüssel manuell eingeben möchten. Für die 64-Bit-Verschlüsselung sollte ein WEP-Schlüssel genau 10 hexadezimale Zeichen enthalten. Für die 128-Bit-Verschlüsselung sollte ein WEP-Schlüssel genau 26 hexadezimale Zeichen enthalten. Gültige hexadezimale Zeichen sind Zeichen von "0" bis "9" und von "A" bis "F".

Klicken Sie auf die Schaltfläche Save Settings (Einstellungen speichern).

Gratulation! Wireless-Sicherheit ist nun auf dem Router konfiguriert.



# Sicherheitseinstellungen: WEP



A Division of Cisco Systems, Inc.

Weitere Informationen und Anleitungen zur Fehlerbehebung finden Sie im Benutzerhandbuch auf der CD-ROM und in der Beilage zum technischen Support. Sie können auch per E-Mail weitere Unterstützung anfordern.

#### Website

http://www.linksys.com/international

#### Produktregistrierung

http://www.linksys.com/registration

Linksys ist eine eingetragene Marke bzw. eine Marke von Cisco Systems, Inc. und/oder deren Zweigunternehmen in den USA und anderen Ländern. Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

WRT54G-DE\_V7-QIG-60309NC JL





#### Contenido del paquete

- Ruteador de banda ancha Wireless-G
- CD-ROM de configuración con guía del usuario
- Adaptador de corriente
- Cable de red Ethernet
- Guía de instalación rápida (es posible que algunos modelos sólo dispongan de esta guía en el CD de configuración)

# 2,4GHz 802.119 Wireless-G Ruteador de banda ancha

Wireless

## Guía de instalación rápida

 Puede configurar el ruteador de dos formas. Seleccione una de las siguientes:

- Ejecute el CD-ROM de configuración: Introduzca el CD-ROM de configuración en la unidad de CD-ROM y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
- Utilice esta guía de instalación rápida: Si lo desea, puede usar la utilidad basada en Web del ruteador. Vaya al paso 1 de esta guía de instalación rápida.

# Conexión del ruteador

- Apague los dispositivos de red.
- Busque una ubicación adecuada para el ruteador.
   El mejor lugar suele ser el centro de la red inalámbrica, a la vista de todas las estaciones móviles.
- Ajuste la dirección de las antenas. Por lo general, el rendimiento es mayor cuanto más altas estén situadas las antenas.
- Conecte un cable de red Ethernet estándar al puerto Internet del ruteador.
   A continuación, conecte el otro extremo del cable de red al módem de banda ancha.
- E Conecte los ordenadores o dispositivos Ethernet a los puertos numerados del ruteador mediante cables de red Ethernet estándar.



- F Encienda el módem de banda ancha.
- Conecte el adaptador de corriente CA al puerto Power (Alimentación) del ruteador y el otro extremo del cable a una toma de corriente.
- H Encienda el PC que desee utilizar para configurar el ruteador.

Vaya al paso 2.



IMPORTANTE: Debe utilizar el adaptador de corriente proporcionado con el ruteador. Si utiliza un adaptador de corriente distinto puede provocar daños al producto.

# Configuración del ruteador

**NOTA:** Asegúrese de que el adaptador Ethernet del PC está establecido para obtener una dirección IP automáticamente. Para obtener más información, consulte la ayuda de Windows.

A Abra el explorador Web. Escriba http://192.168.1.1 en el campo Dirección. Pulse la tecla Entrar.

B Aparece una pantalla en que se le solicita una contraseña. Deje en blanco el campo Nombre de usuario e introduzca la contraseña predeterminada, admin, en el campo Contraseña. (Para mayor seguridad debe establecer una nueva contraseña posteriormente, mediante la pantalla Management (Administración) de la ficha Administration (Administración) de la utilidad basada en Web). Haga clic en el botón Aceptar.

Aparece la utilidad basada en Web del ruteador con la ficha Setup (Configuración) seleccionada. Si el proveedor de servicios de Internet (ISP) lo solicita, rellene los campos *Host Name* (Nombre de host) y *Domain Name* (Nombre de dominio). (Los ISP por cable suelen solicitar esta información.) Si no, déjelos en blanco.





En el parámetro Internet Connection Type (Tipo de conexión a Internet) se ofrecen seis tipos de conexión en el menú desplegable, cinco de los cuales se tratan aquí. Cada pantalla Setup (Configuración) y las funciones disponibles son distintas según el tipo de conexión que seleccione.

#### Internet Connection Type (Tipo de conexión a Internet)

### Automatic Configuration - DHCP

(Configuración automática - DHCP): Si va a realizar la conexión mediante DHCP o una dirección IP dinámica del ISP, mantenga este parámetro predeterminado.

Static IP (IP estática): Si el ISP le asigna una dirección IP estática, seleccione Static IP (IP estática) en el menú desplegable. Rellene los campos Internet IP Address (Dirección IP de Internet), Subnet Mask (Máscara de subred), Gateway (Puerta de enlace) y DNS. Debe introducir por lo menos una dirección DNS.

**PPPOE**: Si realiza la conexión mediante PPPOE, seleccione **PPPOE** en el menú desplegable. Rellene los campos *User Nam*e (Nombre de usuario) y *Password* (Contraseña).

Seleccione **Keep Alive** (Mantener activo) si desea estar conectado continuamente al ISP. De lo contrario, seleccione **Connect on Demand** (Conectar cuando se solicite) si debe pagar según el tiempo que esté conectado al ISP.





PPPoE			*	
User Name:	linksys			
Password,		••••		••
O Connect on	Demand: Max	Idle Ti	ne 🗐	Min.
·Keep Alve	Redial Period	30	Sec.	

**PPTP**: PPTP es un servicio que sólo se utiliza en Europa.

Rellene los campos Internet IP Address (Dirección IP de Internet), Subnet Mask (Máscara de subred) y Gateway (Puerta de enlace).

Rellene los campos *User Name* (Nombre de usuario) y *Password* (Contraseña).

Seleccione **Keep Alive** (Mantener activo) si desea estar conectado continuamente al ISP. De lo contrario, seleccione **Connect on Demand** (Conectar cuando se solicite) si debe pagar según el tiempo que esté conectado al ISP.

Telstra Cable: Telstra es un servicio que sólo se utiliza en Australia y Nueva Zelanda. Si utiliza una conexión HBS, consulte con el ISP para obtener la información de configuración.

**L2TP**: L2TP es un servicio que sólo se utiliza en Israel. Si utiliza una conexión L2TP, consulte con el ISP para obtener la información de configuración.

Cuando termine de introducir los parámetros de conexión a Internet, haga clic en el botón Save Settings (Guardar parámetros) para guardar los cambios.

F Para configurar el ruteador para la red inalámbrica, seleccione la pantalla *Basic Wireless Settings* (Parámetros inalámbricos básicos) de la ficha Wireless (Inalámbrico).



User Name :	
Password :	
Heart Beat Server :	
O Connect on Dema	and : Max Idle Time 5 Min.
• Keep Alive : Redi	al Period 30 Sec.
	Cable

L2TP	~
User Name :	
Password :	
L2TP Server :	0.0.0.0
Connect on D	emand : Max Idle Time 5 Min.
Ween Alive : E	Redial Period 30 Sec

6
G

н

Seleccione el modo de red inalámbrica (Wireless Network Mode):

Mixed (Mixto): Si cuenta con dispositivos Wireless-G y Wireless-B en la red, mantenga el parámetro predeterminado, **Mixed** (Mixto).

G-Only (Sólo G): Si sólo tiene dispositivos Wireless-G en la red, seleccione **G-Only** (Sólo G).

B-Only (Sólo B): Si sólo tiene dispositivos Wireless-B en la red, seleccione **B-Only** (Sólo B).

Disable (Desactivar): Si desea desactivar la red inalámbrica, seleccione **Disable** (Desactivar).

Wireless Network Name (SSID) (Nombre de la red inalámbrica, SSID). EL SSID es un nombre de red que comparten todos los dispositivos de una red inalámbrica. Debe ser el mismo para todos los dispositivos de la red inalámbrica. El nombre distingue entre mayúsculas y minúsculas y no debe tener más de 32 caracteres (puede utilizar cualquier carácter del teclado). Para mayor seguridad, debe cambiar el SSID predeterminado (linksys) por otro.

Wireless Channel (Canal inalámbrico). Seleccione el canal de la lista que coincida con los parámetros de red. Para que el funcionamiento sea correcto, todos los dispositivos de la red inalámbrica deben emitir en el mismo canal.

		Wirelass G Disadband Rauter						
Wireless	Selap	Mexican	Security	Access Restrictions	Applications & Carning	Administration	540	
We deve Network	Veness In Veness In Venes II Venes II	twat Hole twat Name (15 arrat 10 Brundsat	Mored 2 Drs Deknys E-2 437GP & Boatle C Deanes : 183 in Report Seco	e y Stratie aller athy		He stream Anti- yan werkin kere Umert, (closer yan wind Bab Werker Hert-	erit Bed Lie The Belgin Schools	

- Wireless SSID Broadcast (Difusión inalámbrica de SSID). Cuando los clientes inalámbricos sondeen el área local en busca de redes inalámbricas con las que asociarse, detectarán el SSID que difunde el ruteador. Para difundir el SSID del ruteador, mantenga el parámetro predeterminado, Enable (Activar). Si no desea difundir el SSID del ruteador, seleccione Disable (Desactivar).
- K Cambie estos parámetros según lo descrito aquí y haga clic en el botón **Save Settings** (Guardar parámetros) para aplicar los cambios.
- Apague el módem de banda ancha y vuelva a encenderlo.
- Reinicie o encienda los PC para que obtengan los nuevos parámetros del ruteador.
- Para probar dichos parámetros, abra el explorador Web en cualquier ordenador. En el campo Dirección del explorador, escriba www.linksys.com/registration y pulse la tecla Entrar.

Enhorabuena. La instalación del ruteador de banda ancha Wireless-G ha finalizado. IMPORTANTE: Una vez configurado el ruteador se debe configurar la seguridad inalámbrica, ya sea WEP o WPA, para evitar que se vulnere la seguridad de la red.

**NOTA:** Si los adaptadores inalámbricos admiten Secure Easy Setup (SES), puede utilizar el botón SES del ruteador para configurarlos.

Para ello, pulse el logotipo naranja de Cisco del panel frontal del ruteador durante un mínimo de dos segundos. Espere unos 10 segundos. Cuando el logotipo se vuelva blanco y empiece a parpadear, pulse el botón SecureEasySetup del adaptador. El logotipo de Cisco del ruteador dejará de parpadear cuando el dispositivo se haya agregado a la red. Repita este procedimiento para cualquier dispositivo SecureEasySetup adicional.

Consulte la guía del usuario para obtener más instrucciones.

# 3 Configuración de la seguridad inalámbrica

- A Abra la utilidad Web del ruteador como se muestra en el paso 2 y haga clic en la ficha **Wireless** (Inalámbrico).
  - Haga clic en la ficha **Wireless Security** (Seguridad inalámbrica).

Seleccione el método de seguridad que desea utilizar: WPA/WPA2 Personal, WEP, WPA/WPA2 Enterprise o RADIUS.

Para WPA/WPA2 Personal y WEP, vaya a las instrucciones adecuadas.

Para WPA/WPA2 Enterprise o RADIUS, consulte la guía del usuario (sólo en inglés) del CD-ROM.

### WPA/WPA2 Personal

Seleccione la opción que desee, **WPA** o **WPA2 Personal**. A continuación, configure los siguientes parámetros:

**WPA Algorithm** (Algoritmo WPA): Seleccione el método que desee utilizar, **TKIP** o **AES**.

WPA Shared Key (Clave compartida WPA): Introduzca una clave compartida de 8-63 caracteres.

**Group Key Renewal** (Renovación de clave de grupo): Introduzca un periodo de renovación de clave de grupo, que indica al ruteador la frecuencia con que debe cambiar las claves de encriptación. En la mayoría de los casos se puede mantener el parámetro predeterminado, **3600** segundos. **NOTA:** Si los adaptadores inalámbricos admiten Secure Easy Setup (SES), puede utilizar el botón SES del ruteador para configurar la seguridad inalámbrica.



Parámetros de seguridad WPA-Personal

### WEP

Configure los parámetros Default Transmit Key (Clave de transmisión predeterminada) y WEP Encryption (Encriptación WEP). A continuación, introduzca la frase de paso o las claves WEP.

**Default Transmit Key** (Clave de transmisión predeterminada): Seleccione la clave de transmisión predeterminada que desee utilizar. En la mayoría de los casos se debe mantener el parámetro predeterminado, **1**.

WEP Encryption (Encriptación WEP): Seleccione el nivel de encriptación que desea utilizar, 64 bits 10 hex digits (64 bits, 10 dígitos hexadecimales) o 128 bits 26 hex digits (128 bits, 26 dígitos hexadecimales).

**Passphrase** (Frase de paso): Para generar automáticamente las claves WEP, introduzca una frase de paso y haga clic en **Generate** (Generar).

**Key 1-4** (Clave 1-4): Para introducir manualmente las claves WEP, rellene estos campos. Para encriptación de 64 bits, una clave WEP debe tener exactamente 10 caracteres hexadecimales. Para encriptación de 128 bits, una clave WEP debe tener exactamente 26 caracteres hexadecimales. Los caracteres hexadecimales válidos van de "0" a "9" y de "A" a "F".

Haga clic en el botón **Save Settings** (Guardar parámetros).

Enhorabuena. La seguridad inalámbrica ya está configurada en el ruteador.



# Parámetros de seguridad WEP



A Division of Cisco Systems, Inc.

Para obtener información adicional o ayuda sobre resolución de problemas, consulte la guía del usuario que se incluye en el CD-ROM o el suplemento de asistencia técnica. También puede solicitar asistencia mediante el correo electrónico.

#### Sitio Web

http://www.linksys.com/international

### Registro de productos

http://www.linksys.com/registration

Linksys es una marca registrada o marca comercial de Cisco Systems, Inc. y/o sus filiales en EE.UU. y otros países. Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.

WRT54G-ES\_V7-QIG-60309NC JL





### Pakkauksen sisältö

- · Wireless-G-laajakaistareititin
- Asennus-CD-levy, sisältää käyttöoppaan
- Muuntaja
- Ethernet-verkkokaapeli
- Pika-asennus (joidenkin mallien pika-asennusohje on ainoastaan-CD-levyllä)



# Wireless-G Laajakaistareititin

### Pika-asennusopas

Mallinumero WRT54G (FI)

Reititin voidaan määrittää kahdella tavalla. Valitse jompikumpi seuraavista:

- Avaa asennus-CD sitä kannattaa käyttää. Aseta asennus-CD tietokoneen CD-asemaan ja noudata näytön ohjeita.
- Käytä tätä pika-asennusopasta halutessasi voit käyttää reitittimen selainapuohjelmaa. Jatka tämän pika-asennuksen vaiheesta 1.

## Reitittimen kytkeminen

- A Katkaise verkkolaitteiden virta.
- Valitse reitittimen sijoituspaikka. Paras paikka on tavallisesti langattoman verkon keskellä siten, että se on nähtävissä kaikista käytettävistä matkaviestimistä.
- C Suuntaa antennit. Tavallisesti laite toimii sitä paremmin mitä ylempänä antennit ovat.
- Kytke tavallinen Ethernetverkkokaapeli reitittimen Internetporttiin. Kytke sen jälkeen verkkokaapelin toinen pää laajakaistamodeemiin.
  - Kytke tietokoneet tai Ethernetlaitteet reitittimen numeroituihin portteihin tavallisilla Ethernetverkkokaapeleilla.



- F Kytke laajakaistamodeemin virta.
- G Kytke muuntajan toinen pää reitittimen virtaliitäntään ja toinen pää sähköpistorasiaan.
- H Kytke sen tietokoneen virta, josta aiot määrittää reitittimen asetukset.

### Jatka vaiheesta 2.



TÄRKEÄÄ: Käytä reitittimen mukana toimitettua muuntajaa. Muun muuntajan käyttäminen voi vahingoittaa reititintä.

## Reitittimen asetusten määrittäminen

HUOMAUTUS: Varmista, että tietokoneen Ethernet-sovitin on määritetty hakemaan IP-osoite automaattisesti. Lisätietoja on Windowsin ohjeessa.

 Avaa Web-selain. Kirjoita sen osoitekenttään
 http://192.168.1.1. Paina Enternäppäintä.

B Näyttöön tulee salasanaikkuna. Jätä User name (Käyttäjätunnus) -kenttä tyhjäksi ja kirjoita oletussalasana admin Password (Salasana) -kenttään. (Jos haluat lisää suojausta, määritä myöhemmin uusi salasana selainapuohjelman Administration (Hallinta) -välilehden Management (Hallinta) -ikkunassa). Napsauta OK-painiketta.

Selainapuohjelma avautuu Setup (Määritykset) -välilehti valittuna. Jos palveluntarjoaja sitä pyytää, täytä myös *Host Name* (Isäntänimi)- ja *Domain Name* (Toimialueen nimi) -kenttä. (Tavallisesti kaapelipalveluntarjoajat tarvitsevat näitä tietoja.) Jätä ne muussa tapauksessa tyhjiksi.



	Wireless & Dreadbard Rester						
Setup		n Security	Access Restrictions	Applexient	Administration	Statue	
enered Setup	The second second		-				
eessen Connection Type	Automatic Cor	admatch - DHOP					
Optional Settings	Roder Hane	WRITERG					
	Hoat Name						
	Domain Hame						
	MTU:	Manual -					
	Size	1492					
Network Selap							
Renter P	Local P Address	192 168 1	. 1				
	Submet Mark	255.255.255	0 -				
Between Address	DHCP Server.	Gauss Cas					
HITH HINGS BOAT	Dates P Astern	-					
	Maximum Number (	50					
	Clert Louis Ten	0 menden (D)	freehourse street dawn				
	State DAG 1:	0 0 0					
	Shalle DelS 2	0 0 0					
	These Costs 1						
	veci	0 0 0					
Time Setting	Time Zone:						
	(GMT-08.00) P	acilic Time (USA)	E Canada)	1			
	Admatcalys	quel clock for deploys	saving changes				
						Parallerit	
_						A 4	
		Seve Sets	ngs Cano	el Changes			

Avattavassa valikossa on kuusi Internet Connection Type (Internet-yhteyden tyyppi) asetusta, joista viisi esitellään tässä. Kukin Setup (Määritys) ikkuna on valitun yhteystyypin mukainen.

### Internet Configuration Type (Internet-määritystyyppi)

### Automatic Configuration

(Automaattinen määritys) - DHCP: jos muodostat yhteyden DHCPyhteyskäytännön tai palveluntarjoajan toimittaman dynaamisen IP-osoitteen avulla, käytä tätä oletusasetusta.

Static IP (Kiinteä IP): jos saat palveluntarjoajalta kiinteän IPosoitteen, valitse avattavasta valikosta Static IP (Kiinteä IP). Täytä Internet IP Address (IP-osoite)-, Subnet Mask (Aliverkon peite)-, Gateway (Yhdyskäytävä)- ja DNS-kentät. Vähintään yksi DNS-osoite on määritettävä.

**PPPoE:** jos yhteystyyppi on PPPoE, valitse avattavasta valikosta **PPPoE**. Täytä *User Nam*e (Käyttäjätunnus)- ja *Password* (Salasana) -kenttä.

Valitse **Keep Alive** (Aina käytössä), jos haluat pitää yhteyden palveluntarjoajaan auki aina. Jos palveluntarjoaja laskuttaa yhteysajasta, valitse **Connect on Demand** (Yhdistä pyydettäessä).







User Name:	linksys				
Password	**********				
O Connect on I	Demand: Max Idle Time	Min			
Keep Alve:	Redial Period 30 Sec.				

**PPTP:** PPTP-palvelua käytetään ainoastaan Euroopassa.

Täytä Internet IP Address (IP-osoite)-, Subnet Mask (Aliverkon peite)- ja Gateway (Yhdyskäytävä) -kenttä.

Täytä User Name (Käyttäjätunnus)ja Password (Salasana) -kenttä.

Valitse **Keep Alive** (Aina käytössä), jos haluat pitää yhteyden palveluntarjoajaan auki aina. Jos palveluntarjoaja laskuttaa yhteysajasta, valitse **Connect on Demand** (Yhdistä pyydettäessä).

Telstra: Telstra-palvelu on käytössä ainoastaan Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Jos käytät HBS-yhteyttä, pyydä määritystiedot palveluntarjoajalta.

**L2TP:** L2TP-palvelua käytetään ainoastaan Israelissa. Jos käytät L2TP-yhteyttä, pyydä määritystiedot palveluntarjoajalta.

Kun olet määrittänyt Internetyhteysasetukset, tallenna muutokset napsauttamalla **Save Settings** (Tallenna asetukset) painiketta.

F Voit määrittää reitittimen langatonta verkkoa varten, valitse Langaton-välilehden Basic Wireless Settings (Langattomat perusasetukset) -ikkuna.



F

G

Н

Valitse Wireless Network Mode (Langattoman verkon tila):

Mixed (Monijärjestelmä): jos verkossa on Wireless-G- ja Wireless-B-laitteita, säilytä oletusasetus **Mixed** (Monijärjestelmä).

G-Only (Vain G): jos verkossa on ainoastaan Wireless-G-laitteita, valitse **G-Only** (Vain G).

B-Only (Vain B): jos verkossa on ainoastaan Wireless-B-laitteita, valitse **B-Only** (Vain B).

Disable (Poista käytöstä): voit poistaa langattoman verkon käytöstä valitsemalla **Disable** (Poista käytöstä).

### Wireless Network Name

(Langattoman verkon nimi) **(SSID)**. SSID on kaikkien langattoman verkon laitteiden yhteinen verkkonimi. Kaikilla saman langattoman verkon laitteilla on oltava sama SSID. Isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä. Nimessä saa olla enintään 32 merkkiä (kaikki näppäimistön merkit kelpaavat). Jos haluat parantaa suojausta, muuta oletusarvoinen SSID-nimi (**linksys**) joksikin muuksi.

Wireless Channel (Langaton kanava). Valitse luettelosta verkkoasetuksia vastaava kanava. Kaikkien saman langattoman verkon laitteiden on käytettävä samaa kanavaa, jotta yhteydet toimivat oikein.

					Viceless G Dree	eband Reater	WITE
Wireless	Selap	-	Security	Access Restrictions	Applications & Carning	Administration	94
	Vienies I Vienies O Vienies S	elwost Music elwost Name (55 harvet 50 Broekoat	Mored D3 Services B-2-437G Parallel Control Statum (183) Perset Sec	I Index Index Index			Auto Trans B Body In I Body In I Body In
							Deca fex

### Wireless SSID Broadcast (Langaton SSID-lähetys). Kun langattomat asiakkaat etsivät lähiverkosta langattomia verkkoja, ne havaitsevat reitittimen lähettämän SSID-nimen. Jos haluat lähettää reitittimen SSIDnimen, säilytä oletusasetus Enable (Ota käyttöön). Jos et halua lähettää reitittimen SSIDnimeä, valitse Disable (Poista käytöstä).

K Muuta asetukset näiden ohjeiden mukaan ja ota muutokset käyttöön napsauttamalla **Save Settings** (Tallenna asetukset) -painiketta.

Katkaise laajakaistamodeemin virta ja kytke se uudelleen.

Käynnistä tietokoneet uudelleen tai käynnistä ne, jotta ne saavat reitittimen uudet asetukset käyttöönsä.

Voit testata reitittimen asetukset avaamalla Web-selaimen missä tahansa tietokoneessa. Kirjoita selaimen osoitekenttään www.linksys.com/registration ja paina **Enter**-näppäintä.

### Homma hoidossa. Wireless-Glaajakangasreitittimen asennus on valmis.

**TÄRKEÄÄ:** Kun reititin on määritetty, on määritettävä langaton suojaus (WEP tai WPA) verkon suojausaukkojen estämiseksi.

HUOMAUTUS: Jos langattomat sovittimet tukevat SES (SecureEasySetup) -asennusta, voit asentaa sovittimet reitittimen SESpainikkeella:

Paina reitittimen etupaneelin oranssia Cisco-logoa vähintään kahden sekunnin ajan. Odota noin 10 sekuntia. Kun logo muuttuu valkoiseksi ja alkaa vilkkua, paina sovittimen SecureEasySetuppainiketta. Reitittimen Cisco-logo lakkaa vilkkumasta, kun laite on lisätty verkkoon. Voit asentaa lisää SecureEasySetup-laitteita samalla tavalla.

Lisätietoja on käyttöoppaassa.

Reitittimessä voidaan käyttää neljää langatonta suojaustapaa: **WEP, WPA Pre-Shared** (Esijaettu WPA), **WPA RADIUS** ja **RADIUS**. Ne eivät kuitenkaan ole oletusarvoisesti käytössä. Voit määrittää reitittimen langattoman suojauksen seuraavasti:

 Avaa reitittimen selainapuohjelma vaiheen 2 mukaan ja valitse
 Wireless (Langaton) -välilehti.
 Näyttöön tulee Basic Wireless Settings (Langattomat perusasetukset) -ikkuna.

Voit määrittää reitittimen langattoman suojauksen valitsemalla Wireless Security (Langaton suojaus).

> Langattomien **WEP**- ja **WPA Pre-Shared** (Esijaettu WPA) suojausasetusten määritysohjeet ovat seuraavassa.

Valitse avattavasta Suojaustilavalikosta verkossa käytettävän langattoman suojauksen tyyppi.

WEP: WEP on perussalaustapa, joka ei ole yhtä suojattu kuin WPA. Jos haluat käyttää WEP-menetelmää, valitse Default Transmit Key (Oletuslähetysavain) (valitse avain) ja WEP-salauksen taso, **64 bits 10 hex digits** (64 bittiä, 10 heksanumeroa) tai **128 bits 26 hex digits** (128 bittiä, 26 heksanumeroa). Luo sen jälkeen WEP-avain salasanan avulla tai kirjoita WEP-avain manuaalisesti. HUOMAUTUS: Jos langattomat sovittimet tukevat SES (SecureEasySetup) -asennusta, voit määrittää langattoman suojauksen reitittimen SES-painikkeella.



Basic Wireless Settings (Langattomat perusasetukset)

**HUOMAUTUS:** Lisätietoja langattoman **WPA RADIUS-** tai **RADIUS**suojauksen asetuksista.



WEP-suojausasetukset

WPA Pre-Shared (Esijaettu WPA): WPA-salaustapoja on kaksi, TKIP ja AES, ja niissä käytetään dynaamisia salausavaimia. Valitse algoritmin tyyppi, **TKIP** tai **AES**. Kirjoita WPA Shared Key (Jaettu WPA-avain), jossa on 8-63 merkkiä. Määritä sen jälkeen Group Key Renewal (Ryhmäavaimen vaihto) -aika, jonka mukaan reititin muuttaa salausavaimet.

Valitse **Save Settings** (Tallenna asetukset) -painike.

Homma hoidossa. Reitittimen langaton suojaus on määritetty.



WPA Pre-Shared Security Settings (Esijaetun WPAavaimen suojausasetukset)



A Division of Cisco Systems, Inc.

Lisä- ja vianmääritystietoja on CD-levyn käyttöoppaassa ja teknisen tuen ohjeissa. Käytössäsi on myös sähköpostituki.

#### Web-sivusto

http://www.linksys.com/international

#### Tuotteen rekisteröinti

http://www.linksys.com/registration

Linksys on Cisco Systems, Inc.:n ja/tai sen tytäryhtiöiden rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja joissakin muissa maissa. Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

WRT54G-FI\_V5-QIG-50803A





### Contenu de l'emballage

- Routeur haut débit sans fil G
- · CD-ROM d'installation contenant le Guide de l'utilisateur
- Adaptateur électrique
- Câble réseau Ethernet
- Installation rapide (pour certains modèles, seule l'installation rapide est disponible sur le CD d'installation)



### GHz Sans fil -G Routeur haut débit

Sans fil

### Guide d'installation rapide

**CISCO SYSTEMS** 

WRT54G (FR) Modèle

Deux procédures permettent de configurer le routeur. Choisissez l'une des deux méthodes suivantes :

- Exécutez le CD-ROM d'installation : insérez le CD-ROM d'installation dans le lecteur de CD-ROM, puis suivez les instructions à l'écran.
- Utilisez ce guide d'installation rapide. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser l'utilitaire Web du routeur. Passez à l'étape 1 de ce guide d'installation rapide.

### Connexion du routeur

- A Mettez vos périphériques réseau hors tension.
- B Choisissez un emplacement offrant des conditions optimales pour le routeur. Le meilleur emplacement se situe généralement au centre de votre réseau sans fil, avec une visibilité directe sur toutes vos stations mobiles.
- Réglez les antennes. En règle générale, plus les antennes sont hautes, meilleures sont les performances.
- Branchez un câble réseau Ethernet standard sur le port Internet du routeur, puis branchez l'autre extrémité du câble réseau sur votre modem haut débit.
- A l'aide de câbles réseau
  Ethernet standard, connectez vos ordinateurs ou périphériques
   Ethernet aux ports numérotés du routeur.



- F Mettez le modem haut débit sous tension.
- Branchez l'adaptateur secteur sur le port d'alimentation du routeur et branchez l'autre extrémité sur une prise d'alimentation.
- H Allumez l'ordinateur que vous voulez utiliser pour configurer le routeur.

### Passez à l'étape 2.



**IMPORTANT :** Veillez à utiliser l'adaptateur secteur fourni avec le routeur. L'utilisation d'un autre adaptateur pourrait endommager le routeur.

## Configuration du routeur

**REMARQUE :** Assurez-vous que l'adaptateur Ethernet de votre ordinateur est configuré pour obtenir automatiquement une adresse IP. Pour de plus amples informations, reportez-vous à l'aide de Windows.

A Ouvrez votre navigateur Web. Entrez **http://192.168.1.1** dans le champ *Adr*esse. Appuyez sur la touche **Entrée**.

B Un écran vous invite à entrer un mot de passe. Ne renseignez pas le champ Nom d'utilisateur et saisissez le mot de passe par défaut, **admin**, dans le champ Mot de passe. Pour optimiser la sécurité, vous devrez définir ultérieurement un nouveau mot de passe par le biais de l'onglet Administration de l'écran Management (Gestion) de l'utilitaire Web. Cliquez sur le bouton **OK**.

 L'utilitaire Web apparaît et son onglet Setup (Configuration) est sélectionné. Si ces informations sont requises par votre fournisseur d'accès Internet, renseignez les champs Host Name (Nom de l'hôte) et Domain Name (Nom de domaine). (Généralement, ces informations sont demandées par les fournisseurs d'accès par câble.) Dans le cas contraire, laissez ces champs vides.





Six types de connexion sont proposés dans un menu déroulant pour définir le paramètre Internet Connection Type (Type de connexion Internet). Vous trouverez une description de cinq de ces types de connexion ci-après. Les écrans d'installation et les options disponibles varient selon le type de connexion sélectionné.

### Internet Connection Type (Type de connexion Internet)

Automatic Configuration - DHCP

(Configuration automatique - DHCP) : si vous vous connectez à votre fournisseur d'accès Internet au moyen d'une adresse DHCP ou IP dynamique, conservez ce paramètre par défaut.

Static IP (IP statique) : si votre fournisseur d'accès Internet vous attribue une adresse IP statique, sélectionnez Static IP (IP statique) dans le menu déroulant. Complétez les champs Internet IP Address (Adresse IP Internet), Subnet Mask (Masque de sous-réseau), Gateway (Passerelle) et DNS. Vous devez entrer au moins une adresse DNS.

**PPPOE** : si vous vous connectez via le protocole PPPOE, sélectionnez **PPPOE** dans le menu déroulant. Remplissez les champs *User Name* (Nom d'utilisateur) et *Password* (Mot de passe).

Choisissez l'option **Keep Alive** (Maintenir la connexion) si vous souhaitez être connecté en permanence à votre fournisseur d'accès Internet (FAI) ou sélectionnez **Connect on Demand** (Connexion à la demande) si vous êtes facturé en fonction de la durée de connexion à votre FAI.











**PPTP :** PPTP est un service utilisé en Europe uniquement.

Complétez les champs Internet IP Address (Adresse IP Internet), Subnet Mask (Masque de sousréseau) et Gateway (Passerelle).

Renseignez les champs *User Name* (Nom d'utilisateur) et *Password* (Mot de passe).

Sélectionnez **Keep Alive** (Maintenir la connexion) pour être toujours connecté à votre FAI ou sélectionnez **Connect on Demand** (Connexion à la demande) si vous êtes facturé pour la durée de votre connexion à votre FAI.

Telstra Cable (Câble Telstra) : Telstra est un service utilisé en Australie et en Nouvelle-Zélande uniquement. Si vous utilisez une connexion HBS, demandez les paramètres de configuration à votre FAI.

**L2TP** : L2TP est un service utilisé en Israël uniquement. Si vous utilisez une connexion L2TP, demandez les paramètres de configuration à votre FAI.

Lorsque vous avez terminé de renseigner vos paramètres de connexion Internet, cliquez sur le bouton **Save Settings** (Enregistrer les paramètres) pour enregistrer vos modifications.

Pour configurer le routeur et l'utiliser avec votre réseau sans fil, sélectionnez l'écran *Basic Wireless Settings* (Paramètres sans fil de base) de l'onglet Wireless (Sans fil).





### Telstra Cable (Câble Telstra)

LZIP				Y	
User Name :					
Password :					
L2TP Server :	0	. 0	. 0		0
O Connect on De	emand :	Max Idle	Time	5	Mir
			•		

F

G

Sélectionnez le mode réseau sans fil :

Mixed (Mixte) : si votre réseau comporte des périphériques sans fil G et B, conservez le paramètre par défaut, **Mixed** (Mixte).

G-only (G uniquement) : si votre réseau ne comporte que des périphériques sans fil G, sélectionnez **G-only** (G uniquement).

B-only (B uniquement) : si votre réseau ne comporte que des périphériques sans fil B, sélectionnez **B-Only** (B uniquement).

Disable (Désactiver) : si vous souhaitez désactiver la mise en réseau sans fil, sélectionnez **Disable** (Désactiver).

### Wireless Network Name (SSID)

(Nom du réseau sans fil [SSID]) : Il s'agit du nom de réseau que partagent tous les périphériques interconnectés à un réseau sans fil. Il doit être identique pour tous les périphériques du réseau sans fil. Ce paramètre sensible à la casse ne doit pas comporter plus de 32 caractères (tous les caractères du clavier peuvent être utilisés). Pour optimiser la sécurité de votre système, vous devez remplacer le nom du réseau sans fil par défaut (**linksys**) par un nom unique.

Wireless Channel (Canal sans fil) : Sélectionnez le canal approprié dans la liste fournie en fonction de vos paramètres réseau. Tous les périphériques de votre réseau sans fil doivent communiquer sur le même canal pour fonctionner correctement.

	1	Wireless G Broadband Reuter						
Wireless	Selap	Mercene	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administration	Satur	
	Vienies II Vienies II Vienies II Vienies II	dwot Nata dwot Nata (19 larvat 19 Grandcad	Mored ( ) Sokaya (E-2.4370) & Bastie ( ) Bastie ( ) Basti Soc	e e e Stradie active active		He element He classes with He and classes, classes warman a classe warman a class beauting Mar 1.	enth Monie Ante reserve I Broge Konne I Broge Konne I Grande Contactor	
					and the second se		4 4	

Wireless SSID Broadcast (Diffusion SSID sans fil) : Lorsque des ordinateurs clients sans fil recherchent des réseaux sans fil auxquels s'associer, ils détectent le SSID diffusé par le routeur. Pour diffuser le SSID du routeur, conservez le paramètre par défaut, **Enable** (Activer). Si vous ne souhaitez pas diffuser le SSID du routeur, sélectionnez **Disable** (Désactiver).

Modifiez ces paramètres comme décrit ici et cliquez sur le bouton **Save Settings** (Enregistrer les paramètres) pour appliquer vos modifications.

Mettez votre modem haut débit hors tension, puis de nouveau sous tension.

Redémarrez ou mettez vos ordinateurs sous tension pour qu'ils puissent charger les nouveaux paramètres du routeur.

Testez les paramètres du routeur en ouvrant un navigateur Web à partir de n'importe quel ordinateur. Dans le champ Adresse du navigateur, saisissez www.linksys.com/ registration et appuyez sur la touche Entrée.

Félicitations ! L'installation du routeur haut débit sans fil G est terminée.

IMPORTANT : Une fois que le routeur est configuré, il est nécessaire de configurer la sécurité sans fil, WEP ou WPA, afin d'éviter les failles de sécurité sur votre réseau.

**REMARQUE :** Si vos adaptateurs sans fil sont compatibles avec la fonction SecureEasySetup (SES), vous pouvez utiliser le bouton SES du routeur pour les configurer.

Pour ce faire, appuyez sur le logo Cisco orange sur le panneau avant du routeur pendant au moins deux secondes. Patientez une dizaine de secondes. Lorsque le logo devient blanc et commence à clignoter, appuyez sur le bouton SecureEasySetup de l'adaptateur Le logo Cisco du routeur cesse de clignoter lorsque le périphérique a été ajouté au réseau. Répétez cette procédure pour chaque périphérique SecureEasySetup supplémentaire.

Reportez-vous au guide de l'utilisateur pour obtenir des instructions complémentaires.

K

А

Ouvrez l'utilitaire Web du routeur comme indiqué à l'étape 2 et cliquez sur l'onglet **Wireless** (Sans fil).

Cliquez sur l'onglet **Wireless Security** (Sécurité sans fil).

Sélectionnez la méthode de sécurité que vous souhaitez utiliser : **WPA/WPA2 Personal** (WPA/WPA2 personnel), **WEP, WPA/ WPA2 Enterprise** (WPA WPA2 entreprise) ou **RADIUS**.

Pour WPA/WPA2 Personal (WPA/WPA2 personnel) et WEP, suivez les instructions appropriées.

Pour WPA/WPA2 Enterprise (WPA/WPA2 entreprise) ou RADIUS, reportez-vous au Guide de l'utilisateur (en anglais uniquement) figurant sur le CD-ROM.

### WPA/WPA2 Personal (WPA/WPA2 personnel)

Sélectionnez l'option appropriée, WPA ou WPA2 Personal (WPA2 personnel). Configurez ensuite les paramètres suivants :

**WPA Algorithm** (Algorithme WPA) : sélectionnez la méthode à utiliser, à savoir **TKIP** ou **AES**.

WPA Shared Key (Clé partagée WPA) : entrez une clé partagée composée de 8 à 63 caractères.

### **Group Key Renewal**

(Renouvellement des clés du groupe) : saisissez un délai de renouvellement des clés du groupe pour indiquer au routeur à quelle fréquence il doit changer les clés de cryptage. Vous devez généralement conserver le paramètre par défaut : **3 600** secondes. **REMARQUE :** Si vos adaptateurs sans fil sont compatibles avec la fonction SecureEasySetup (SES), vous pouvez utiliser le bouton SES du routeur pour configurer la sécurité sans fil.



Paramètres de sécurité WPA-Personal

### WEP

Configurez les paramètres Default Transmit Key (Clé de transmission par défaut) et WEP Encryption (Cryptage WEP). Saisissez une phrase de passe ou une clé WEP.

**Default Transmit Key** (Clé de transmission par défaut) : sélectionnez la clé de transmission par défaut à utiliser. Vous devez généralement conserver le paramètre par défaut : **1**.

WEP Encryption (Cryptage WEP) : sélectionnez le niveau de cryptage à utiliser, soit 64 bits 10 hex digits (64 bits 10 chiffres hexadécimaux) ou 128 bits 26 hex digits (128 bits 26 chiffres hexadécimaux).

Passphrase (Phrase de passe) : pour générer automatiquement des clés WEP, saisissez une phrase de passe, puis cliquez sur Generate (Générer).

**Key 1-4** (Clé 1 à 4) : saisissez manuellement des clés WEP dans ces champs. Pour un mode de cryptage 64 bits, la clé WEP doit comporter exactement 10 caractères hexadécimaux. Pour un mode de cryptage 128 bits, la clé WEP doit comporter exactement 26 caractères hexadécimaux. Les caractères hexadécimaux valides sont : « 0 » à « 9 » et « A » à « F ».

Cliquez sur le bouton **Save Settings** (Enregistrer les paramètres).

Félicitations ! La sécurité sans fil du routeur est configurée.



Paramètres de sécurité WEP



A Division of Cisco Systems, Inc.

Pour obtenir de plus amples informations ou bénéficier d'une assistance technique, reportez-vous au Guide de l'utilisateur du CD-ROM ou à la fiche d'assistance technique. Pour obtenir davantage d'aide, vous pouvez également envoyer un e-mail.

#### Site Web

http://www.linksys.com/international

### Enregistrement du produit

http://www.linksys.com/registration

Linksys est une marque déposée ou une marque commerciale de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans certains autres pays. Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

WRT54G-FR\_V7-QIG-60309NC JL





#### Contenuto della confezione

- Router a banda larga Wireless-G
- CD per l'installazione guidata e Guida l'utente
- Adattatore di corrente
- Cavo di rete Ethernet
- Guida di installazione rapida (alcuni modelli non dispongono della Guida di installazione rapida nel CD per l'installazione guidata



# Wireless-G Router a banda larga

Wireless

### Guida di installazione rapida

Сізсо Systems ....|||11.....

N. modello WRT54G (IT)

È possibile configurare il router in due modi diversi. Scegliere una delle modalità riportate di seguito.

- Eseguire il CD-ROM per l'installazione. Inserire il CD-ROM per l'installazione nell'apposita unità e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- Seguire le istruzioni riportate in questa Guida di installazione rapida. Se lo si desidera, è possibile utilizzare l'utilità del router basata sul Web. Continuare con la fase 1 di questa Guida di installazione rapida.

## Collegamento del router

- Spegnere i dispositivi di rete.
- Individuare la posizione migliore in cui collocare il router, generalmente al centro della rete wireless, da cui è possibile controllare tutte le stazioni di lavoro mobili.
- C Orientare le antenne. Generalmente, le prestazioni migliorano quanto più in alto vengono installate le antenne.
- Collegare un cavo di rete Ethernet standard alla porta Internet del router, quindi collegare l'altra estremità del cavo di rete al modem a banda larga.
- Collegare i computer o i dispositivi Ethernet alle porte numerate del router mediante cavi di rete Ethernet standard.
- Accendere il modem a banda larga.



G Collegare l'adattatore di corrente CA alla porta di alimentazione del router e l'altra estremità a una presa elettrica.

> Accendere il computer da utilizzare per configurare il router.

> > Passare alla fase 2.

Н



IMPORTANTE Assicurarsi di utilizzare l'adattatore di corrente fornito con il router. L'uso di un adattatore di corrente differente potrebbe causare danni al router. **NOTA** Assicurarsi che l'adattatore Ethernet del computer sia impostato in modo da ottenere automaticamente un indirizzo IP. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida in linea di Windows.

A Aprire il browser Web. Immettere http://192.168.1.1 nel campo Indirizzo. Premere il tasto Invio.

B Viene visualizzata una schermata in cui si chiede di immettere la password, Lasciare vuoto il campo Nome utente e immettere la password predefinita, admin, nel campo Password. Per motivi di sicurezza, si consiglia di impostare in seguito una nuova password nella scheda Administration (Amministrazione) della schermata Management (Gestione) dell'utilità basata sul Web, Infine, fare clic sul pulsante OK.

> Viene visualizzata l'utilità basata sul Web con la scheda Setup (Configurazione) selezionata. Se richiesto dal provider di servizi Internet (ISP) in uso, completare i campi *Host Nam*e (Nome host) e *Domain Nam*e (Nome dominio). Solitamente, questi dati vengono richiesti dai provider che forniscono connettività via cavo. In caso contrario, lasciare i campi vuoti.



	Witaless & Disadband Raster, Wits							
Setup	-	•• Security	Access Restrictions	Applications & Carring	Administration	Status		
	Beschmap 1	1010	E BRITANSKI D	in 1 Abara	ining)			
internet Connection Type	Autometic Co	siguration - DHOP	¥		and the second sec			
Optional Settings	Fouly Name	WRITSHG						
	Hoat Name							
	Domain Hame							
	MTU	Manual 🛩						
	Som	1492						
Notwork Sclup								
Renter P	Local P Address	192.168.1	1					
	Subret Mark	255.255.255	0 🐱					
Betweek Address	DHOP Server.	Otate Ota						
Seiser Seamés (IMCL)	Dates P Askes							
	Maximum Number	50						
	Clert Louis Tes	0 minutes (D +	news one day)					
	Shelle DMS 1;	0 0 0						
	Shalle DHG 2	0 0 0	.0					
	These DelS 3	0 0 0						
	ved	0 0 0						
Time Setting	Time Jone							
10000000	(GMT-08.00) F	actic Time (USA I	Canada)	1				
	Changed,	algost clock for dayAge	saving changes					
_		Seve Sette	Canal Canal	el Changes				

Nel menu a discesa Internet Connection Type (Tipo di connessione Internet), sono disponibili sei opzioni, cinque delle quali sono descritte di seguito. Le schermate di configurazione e le relative funzioni variano a seconda del tipo di connessione selezionato.

### Internet Connection Type (Tipo di connessione Internet)

### Automatic Configuration - DHCP

(Configurazione automatica - DHCP): se si è collegati tramite DHCP o un indirizzo IP dinamico fornito dal provider di servizi Internet, non modificare questa impostazione predefinita.

Static IP (IP statico): se l'indirizzo IP assegnato dal provider di servizi Internet è statico, selezionare Static IP (IP statico) dal menu a discesa. Completare i campi Internet IP Address (Indirizzo IP Internet), Subnet Mask (Maschera di sottorete), Gateway e DNS. È necessario specificare almeno un indirizzo DNS.

**PPPOE**: se la connessione avviene tramite PPPOE, selezionare **PPPOE** dal menu a discesa. Completare i campi *User Name* (Nome utente) e *Password*.

Selezionare **Keep Alive** (Connessione sempre attiva) se si desidera essere sempre collegati al provider di servizi Internet oppure selezionare **Connect on Demand** (Connessione su richiesta) se la tariffa viene conteggiata in base al tempo effettivo di connessione al provider.



Automatic Configuration - DHCP V



ternet Connection Type

PPPoE			~			
User Name:	linksys	linksys				
Password		••				
O Connect on I	Demand: Max	kle Ti	ne 🗐	Min		
Keep Alver	Redial Period	30	Sec.			

**PPTP**: PPTP è un servizio utilizzato esclusivamente in Europa.

Completare i campi Internet IP Address (Indirizzo IP Internet), Subnet Mask (Maschera di sottorete) e Gateway.

Completare i campi User Name (Nome utente) e Password.

Selezionare **Keep Alive** (Connessione sempre attiva) se si desidera essere sempre collegati al provider di servizi Internet oppure selezionare **Connect on Demand** (Connessione su richiesta) se la tariffa viene conteggiata in base al tempo effettivo di connessione al provider.

Telstra Cable (Cavo Telstra): Telstra è un servizio utilizzato solo in Australia e Nuova Zelanda. Se si utilizza una connessione HBS, contattare il provider di servizi Internet per ottenere le informazioni di configurazione.

**L2TP**: L2TP è un servizio utilizzato esclusivamente in Israele. Se si utilizza una connessione L2TP, contattare il provider di servizi Internet per ottenere le informazioni di configurazione.

E Una volta terminata l'impostazione dei parametri della connessione a Internet, fare clic sul pulsante **Save Settings** (Salva impostazioni) per salvare le modifiche apportate.

F Per configurare il router per la rete wireless, selezionare la schermata Basic Wireless Settings (Impostazioni wireless di base) della scheda Wireless.



Internet IP Address:	63		205	134	-	71
Subnet Mask:	255		255	255		0
Gateway:	0		0	0		0
User Name:	links	y	\$			

Telstra Cable	~
User Name :	
Password :	
Heart Beat Server :	
O Connect on Dema	nd : Max Idle Time 5 Min.
📀 Keep Alive : Redi	al Period 30 Sec.
Telstra (	Cable
(Cavo	Telstra)



L2TP

G

н

Selezionare la modalità di rete wireless desiderata:

Mixed (Mista): se sono collegate in rete periferiche Wireless-G e Wireless-B, lasciare l'impostazione predefinita **Mixed** (Mista).

G-Only (Solo G): se sono collegate in rete solo periferiche Wireless-G, selezionare **G-Only** (Solo G).

B-Only (Solo B): se sono collegate in rete solo periferiche Wireless-B, selezionare **B-Only** (Solo B).

Disable (Disattiva): se si desidera disattivare la connessione di rete wireless, selezionare **Disable** (Disattiva).

### Wireless Network Name (SSID)

(Nome di rete wireless (SSID)). SSID è il nome di rete condiviso da tutti i dispositivi presenti in una rete wireless e deve essere identico per tutti i dispositivi collegati in rete. È sensibile alla distinzione tra maiuscole e minuscole e non può contenere più di 32 caratteri (che possono essere scelti tra tutti quelli disponibili sulla tastiera). Per una maggiore sicurezza, si consiglia di sostituire il valore SSID predefinito (**linksys**) con un nome univoco.

Wireless Channel (Canale wireless). Nell'elenco fornito, selezionare il canale appropriato corrispondente alle impostazioni di rete. Tutte le periferiche collegate alla rete wireless devono comunicare sullo stesso canale per poter funzionare correttamente.

	1			Freiens G Draadband Houter wer			
Wireless	Selap	Mercese .	Security	Access Bestretions	Applications & Gaming	Administration	Satur
Wit cleas Network	Venera II Venera II Venera II	dwah Wala dwah Nana (15 arrat 10 Drustaat	Mored Di Jiokoya E-2-437G # Inades f Materia (121) Reset Sec	T Tanata Tanata Tanata Tanata		He clean fact the start of an end of the start to end of the start of the start of the start to end of the start of the start of the start of the start to end of the start of the start of the start of the start of the start of the start of	Cold Terms
			Contraction of the local	Contraction of the second			4.4

- Wireless SSID Broadcast (Trasmissione SSID wireless). Quando i client wireless ricercano le reti wireless a cui associarsi nell'area locale, rilevano la trasmissione SSID tramite il router. Per trasmettere il valore SSID del router, mantenere l'impostazione predefinita Enable (Attiva). Se non si desidera trasmettere il valore SSID del router, selezionare Disable (Disattiva).
- K Modificare le impostazioni come indicato e fare clic sul pulsante **Save Settings** (Salva impostazioni) per applicare le modifiche.
- Spegnere e riaccendere il modem a banda larga.
- Riavviare o accendere i computer in modo che possano ricevere le nuove impostazioni del router.
- Per verificare le impostazioni del router, aprire il browser Web da uno dei computer. Nel campo Indirizzo del browser, immettere www.linksys.com/registration e premere il tasto **Invio**.

### Congratulazioni! La procedura di installazione del router a banda larga Wireless-G è conclusa.

**IMPORTANTE** Una volta configurato il router, è necessario configurare la protezione wireless, WEP o WPA, per impedire violazioni della protezione in rete.

**NOTA** Se gli adattatori wireless supportano Secure Easy Setup (SES), è possibile utilizzare il pulsante SES del router per configurarli.

Per eseguire questa operazione, premere il logo Cisco arancione sul pannello anteriore del router per almeno due secondi. Attendere circa 10 secondi. Quando il logo diventa bianco e inizia a lampeggiare, premere il pulsante Secure Easy Setup dell'adattatore. Quando il dispositivo è stato aggiunto alla rete, il logo Cisco del router smette di lampeggiare. Ripetere questa procedura per ogni dispositivo Secure Easy Setup aggiuntivo.

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida per l'utente.

# Configurazione della protezione wireless

A Aprire l'utilità del router basata sul Web come mostrato nella fase 2, quindi fare clic sulla scheda **Wireless**.

Fare clic sulla scheda **Wireless Security** (Protezione wireless).

Selezionare il metodo di protezione che si desidera utilizzare: WPA/WPA2 Personal, WEP, WPA/WPA2 Enterprise o RADIUS.

Per WPA/WPA2 Personal e WEP, attenersi alle istruzioni appropriate.

Per WPA/WPA2 Enterprise o RADIUS, fare riferimento alle istruzioni contenute nella Guida per l'utente (solo in inglese) inclusa nel CD-ROM.

### WPA/WPA2 Personal

Selezionare l'opzione desiderata: WPA o WPA2 Personal, quindi, configurare le impostazioni riportate di seguito.

WPA Algorithm (Algoritmo WPA) -Selezionare il metodo che si desidera utilizzare: TKIP o AES.

**WPA Shared Key** (Chiave WPA condivisa) - Immettere una chiave condivisa di lunghezza compresa tra 8 e 63 caratteri.

**Group Key Renewal** (Rinnovo chiave di gruppo) - Immettere un intervallo di tempo nel campo Group Key Renewal (Rinnovo chiave di gruppo) per indicare al router la frequenza di modifica delle chiavi di cifratura. Nella maggior parte dei casi, è possibile lasciare il valore predefinito impostato su **3600** secondi. **NOTA** Se gli adattatori wireless supportano Secure Easy Setup (SES), è possibile utilizzare il pulsante SES del router per impostare la protezione wireless.



Impostazioni di protezione WPA-Personal

### WEP

Configurare le impostazioni Default Transmit Key (Chiave di trasmissione predefinita) e WEP Encryption (Cifratura WEP). Immettere una passphrase o una o più chiavi WEP.

**Default Transmit Key** (Chiave di trasmissione predefinita) -Selezionare la chiave di trasmissione predefinita da utilizzare. Nella maggior parte dei casi, è opportuno lasciare l'impostazione predefinita, **1**.

WEP Encryption (Cifratura WEP) -Selezionare il livello di cifratura che si desidera utilizzare: 64 bits 10 hex digits (64 bit, 10 cifre esadecimali) o 128 bits 26 hex digits (128 bit, 26 cifre esadecimali).

**Passphrase** - Per generare automaticamente le chiavi WEP, immettere una passphrase e fare clic su **Generate** (Genera).

**Key 1-4** (Chiave 1-4) - Per immettere manualmente le chiavi WEP, completare questi campi. Per la cifratura a 64 bit, la chiave WEP deve essere composta da 10 caratteri esadecimali. Per la cifratura a 128 bit, la chiave WEP deve essere composta da 26 caratteri esadecimali. Sono caratteri esadecimali validi le lettere dalla A alla F e i numeri da 0 a 9.

Fare clic sul pulsante **Save Settings** (Salva impostazioni).

Congratulazioni! La protezione wireless è ora configurata sul router.



# Impostazioni di protezione WEP



A Division of Cisco Systems, Inc.

Per ulteriori informazioni o istruzioni relative alla risoluzione dei problemi, consultare la Guida per l'utente (solo in inglese) inclusa nel CD-ROM oppure il Supplemento per l'assistenza tecnica. È possibile ricevere ulteriore assistenza anche inviando un messaggio di posta elettronica.

#### Sito Web

http://www.linksys.com/international

Registrazione del prodotto http://www.linksys.com/registration

Linksys è un marchio o marchio registrato di Cisco Systems, Inc. e/o delle relative aziende affiliate negli Stati Uniti e in altri Paesi. Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.





### Inhoud van de verpakking

- Wireless-G-breedbandrouter
- Installatie-cd-rom met gebruikershandleiding
- Netstroomadapter
- Ethernet-netwerkkabel
- Installatiehandleiding (bij sommige modellen vindt u alleen een installatiehandleiding op cd)



# Wireless-G Breedbandrouter

Installatiehandleiding

Modelnr. WRT54G (NL)

Er zijn twee manieren om de router te configureren. Kies een van de volgende opties:

- Gebruik de installatie-cd-rom. Plaats de installatie-cd-rom in het cd-romstation en volg de instructies op het scherm.
- Gebruik deze installatiehandleiding. Als u wilt, kunt u het webgebaseerde hulpprogramma van de router gebruiken. Ga verder met stap 1 van deze installatiehandleiding.

### Sluit de router aan

- A Schakel al uw netwerkapparatuur uit.
- Bepaal een optimale locatie voor de router. De beste plaats voor de router is normaal gesproken in het midden van uw draadloze netwerk, binnen het gezichtsveld van al uw computers en mobiele stations.
- Bepaal de richting van de antennes. Hoe hoger de antennes worden geplaatst, hoe beter de prestaties doorgaans zijn.
- Sluit een normale Ethernetnetwerkkabel aan op de poort Internet van de router. Sluit het andere einde van de netwerkkabel aan op uw breedbandmodem.
- E Sluit uw computers of Ethernetapparaten aan op de genummerde poorten van de router en gebruik daarbij standaard Ethernetnetwerkbekabeling.


- F Schakel het breedbandmodem in.
- Sluit de netstroomadapter aan op de voedingspoort van de router en het andere uiteinde op een wandcontactdoos.
- H Schakel de pc in waarmee u de router wilt configureren.

#### Ga verder met stap 2.



**BELANGRIJK:** Zorg dat u de netstroomadapter gebruikt die bij de router wordt geleverd. Het gebruik van een andere netstroomadapter kan de router beschadigen.

# Configureer de router

**OPMERKING:** Zorg ervoor dat de Ethernet-adapter van uw pc automatisch een IP-adres verkrijgt. Raadpleeg Windows Help voor meer informatie.

Open uw webbrowser. Typ http://192.168.1.1 in het veld Adres. Druk op de toets Enter.

A

B Er verschijnt nu een venster waarin u uw wachtwoord kunt invoeren. Laat het veld *Gebruikersnaam* leeg en voer het standaardwachtwoord, **admin**, in het veld *Wachtwoord* in. (Voor extra veiligheid moet u later een nieuw wachtwoord opgeven via het scherm *Management* (Beheer) op het tabblad Administration (Administratie) van het webgebaseerde hulpprogramma.) Klik vervolgens op **OK**.

Het webgebaseerde hulpprogramma verschijnt, waarin het tabblad Setup (Instellingen) is geselecteerd. Vul de velden *Host Name* (Hostnaam) en *Domain Name* (Domeinnaam) in als uw Internet Service Provider (ISP) om deze gegevens vraagt. (Dit wordt meestal gevraagd door kabelinternetproviders.) Anders laat u deze velden leeg.





Voor de instelling Internet Connection Type (Type internetverbinding) worden zes verbindingstypen in het vervolgkeuzemenu aangeboden, waarvan hier vijf zullen worden besproken. Het venster Setup (Instellingen) en de beschikbare functies zijn bij elk geselecteerd verbindingstype weer anders.

#### Internet Connection Type (Type internetverbinding)

#### Automatic Configuration - DHCP

(Automatische configuratie DCHP): maakt u verbinding via DHCP of een dynamisch IP-adres van uw ISP, behoud deze standaardinstelling dan.

Static IP (Vast IP-adres): Selecteer Static IP (Vast IP-adres) in het vervolgkeuzemenu als uw ISP u een vast IP-adres heeft gegeven. Vul de velden Internet IP Address (IP-adres), Subnet Mask (Subnetmasker), Gateway (Gateway) en DNS in. Vul ten minste één DNS-adres in.

**PPPoE**: Als u verbinding maakt via PPPoE, selecteert u **PPPoE** in het vervolgkeuzemenu. Vul de velden *User Name* (Gebruikersnaam) en *Password* (Wachtwoord) in.

Selecteer **Keep Alive** (Continu verbinding houden) als u altijd verbonden wilt zijn met uw ISP of selecteer **Connect on Demand** (Verbinden op verzoek) als u betaalt naar rato van de tijd dat u bent verbonden met uw ISP.



Automatic Configuration - DHCP



**PPTP**: PPTP is een service die alleen in Europa wordt gebruikt.

Vul de velden Internet IP Address (IPadres), Subnet Mask (Subnetmasker) en Gateway (Gateway) in.

Vul de velden *User Nam*e (Gebruikersnaam) en *Password* (Wachtwoord) in.

Selecteer **Keep Alive** (Continu verbinding houden) als u altijd verbonden wilt zijn met uw ISP of selecteer **Connect on Demand** (Verbinden op verzoek) als u betaalt naar rato van de tijd dat u bent verbonden met uw ISP.

**Telstra Cable** (Telstra-kabel): Telstra wordt alleen in Australië en Nieuw-Zeeland gebruikt. Als u een HBSverbinding gebruikt, raadpleegt u uw ISP voor de juiste instellingen.

**L2TP**: L2TP wordt alleen in Israël gebruikt. Als u een L2TP-verbinding gebruikt, raadpleegt u uw ISP voor de juiste instellingen.

Als u uw internetverbinding hebt ingesteld, klikt u op de knop **Save Settings** (Instellingen opslaan) om de wijzigingen op te slaan.

F Selecteer het venster Basic Wireless Settings (Basisinstellingen WLAN) op het tabblad Wireless (draadloos) om de router te configureren voor uw draadloze netwerk.





LZTP			~	
User Name :				
Password :				
L2TP Server :	0.0	<b>)</b> .	0.	0
Connect on Der	nand : Max	Idle Tin	ne 5	Min.
0		20	7	

F

G

н

Selecteer de Wireless Network Mode (WLAN-netwerkmodus):

Mixed (Gemengd): Behoud de standaardinstelling, **Mixed** (Gemengd), als uw netwerk Wireless-G- en Wireless-Bapparaten heeft.

G-Only (Alleen G): Selecteer **G-Only** (Alleen G) als uw netwerk alleen Wireless-G-apparaten heeft.

B-Only (Alleen B): Selecteer **B-Only** (Alleen B) als uw netwerk alleen Wireless-B-apparaten heeft.

Disable (Uitschakelen): Selecteer **Disable** (Uitschakelen) als u draadloze netwerken wilt uitschakelen.

#### Wireless Network Name (SSID)

(Naam WLAN (SSID)). De SSID is de netwerknaam die door alle apparaten in een draadloos netwerk wordt gedeeld. Deze SSID moet voor alle apparaten in het draadloze netwerk hetzelfde zijn. De SSID is hoofdlettergevoelig en mag niet langer zijn dan 32 tekens (elk teken op het toetsenbord mag worden gebruikt). Voor extra veiligheid is het raadzaam de standaard-SSID (**linksys**) te wijzigen in een unieke naam.

Wireless Channel (Kanaal voor draadloos netwerk) Selecteer in de meegeleverde lijst het kanaal dat overeenkomt met uw netwerkinstellingen. Alle apparaten in uw draadloze netwerk moeten uitzenden via hetzelfde kanaal om goed te kunnen functioneren.



- Wireless SSID Broadcast (WLAN SSID-broadcast) Als draadloze clients in het lokale gebied zoeken naar draadloze netwerken waaraan ze zich kunnen koppelen, detecteren deze de SSID-broadcast van de router. Gebruik de standaardinstelling **Enable** (Inschakelen) als u de SSID van de router wilt verzenden. Als u de SSID van de router niet wilt verzenden, selecteert u **Disable** (Uitschakelen).
- K Wijzig de instellingen aan de hand van de instructies en klik op de knop **Save Settings** (Instellingen opslaan) als u de wijzigingen wilt toepassen.
- Schakel uw breedbandmodem uit en weer in.
- Start uw pc's opnieuw of schakel ze in, zodat de nieuwe instellingen van de router van kracht kunnen worden.
- Als u de instellingen van de router wilt testen, opent u de webbrowser op een willekeurige computer. Typ *www.linksys.com/registration* in het veld Adres van uw browser en druk op de toets **Enter**.

Gefeliciteerd! De installatie van de Wireless-G-breedbandrouter is voltooid. **BELANGRIJK:** Zodra de router is geconfigureerd, moet de draadloze beveiliging, WEP of WPA, worden geconfigureerd om te voorkomen dat de veiligheid van uw netwerk wordt aangetast.

**OPMERKING:** Als uw draadloze adapters Secure Easy Setup (SES) ondersteunen, kunt u de SES-knop op de router gebruiken om deze te installeren.

Druk hiervoor minimaal twee seconden op het oranje Cisco-logo aan de voorkant van de router. Wacht ongeveer 10 seconden. Als het logo wit wordt en begint te knipperen, drukt u op de SecureEasySetup-knop van de adapter. Nadat het apparaat aan het netwerk is toegevoegd, houdt het Cisco-logo op de router op met knipperen. Herhaal deze procedure voor elk SecureEasySetup-apparaat.

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor verdere instructies.

J

- A Open het webgebaseerde hulpprogramma van de router zoals beschreven in stap 2 en klik op het tabblad **Wireless** (Draadloos).
  - Klik op het tabblad **Wireless Security** (WLAN-beveiliging).

Selecteer de beveiligingsmethode die u wilt gebruiken: WPA/WPA2 Personal, WEP, WPA/WPA2 Enterprise of RADIUS.

Ga voor WPA/WPA2 Personal en WEP verder bij de bijbehorende instructies.

Raadpleeg voor WPA/WPA2 Enterprise of RADIUS de gebruikershandleiding (alleen in het Engels beschikbaar) op de cd-rom.

#### WPA/WPA2 Personal

Selecteer de gewenste optie, WPA of WPA2 Personal. Configureer daarna het volgende:

**WPA Algorithm** (WPA-algoritme) -Selecteer de methode die u wilt gebruiken, **TKIP** of **AES**.

**WPA Shared Key** (Gedeelde WPA-sleutel) - Voer een gedeelde sleutel van 8-63 tekens in.

Group Key Renewal (Vernieuwing van groepssleutel) - Geef een interval voor de vernieuwing van de groepssleutel op. Hiermee bepaalt u hoe vaak de router de coderingssleutels moet wijzigen. In de meeste gevallen kunt u de standaardinstelling van **3600** seconden behouden. **OPMERKING:** Als uw draadloze adapters Secure Easy Setup (SES) ondersteunen, kunt u de SES-knop op de router gebruiken om draadloze beveiliging te verkrijgen.



Instellingen WPA-Personalbeveiliging

#### WEP

Configureer de standaardzendsleutel en de instellingen van uw WEPcodering. Voer vervolgens een wachtzin of WEP-sleutel(s) in.

#### **Default Transmit Key**

(Standaardzendsleutel) - Selecteer een standaardzendsleutel die u wilt gebruiken. In de meeste gevallen moet de standaardinstelling **1** worden behouden.

WEP Encryption (WEP-codering) -Selecteer het coderingsniveau dat u wilt gebruiken, **64 bits 10** hex digits (64-bits 10 hexgetallen) of **128 bits 26 hex** digits (128-bits 26 hex-getallen).

**Passphrase** (Wachtzin) - Voer een wachtzin in en klik daarna op **Generate** (Genereren) om automatisch WEP-sleutels te genereren.

**Key 1-4** (Sleutel 1-4) - Vul deze velden in om handmatig WEPsleutels in te voeren. Bij 64-bits codering voert u een WEP-sleutel van precies 10 hexadecimale tekens in. Bij 128-bits codering voert u een WEP-sleutel van precies 26 hexadecimale tekens in. "0" tot en met "9" en "A" tot en met "F" zijn geldige hexadecimale tekens.

Klik op de knop **Save Settings** (Inst. opslaan).

Gefeliciteerd! De draadloze beveiliging is nu op de router geconfigureerd.



## WEP-beveiligingsinstellingen



A Division of Cisco Systems, Inc.

Raadpleeg voor meer informatie of probleemoplossing de gebruikershandleiding op de cd-rom of het inlegvel voor technische ondersteuning. U kunt ook per e-mail om verdere ondersteuning vragen.

#### Website

http://www.linksys.com/international

#### Productregistratie http://www.linksys.com/registration

Linksys is een geregistreerd handelsmerk van Cisco Systems, Inc. en/of zijn dochterondernemingen in de VS en bepaalde andere landen. Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden.





#### Conteúdo da embalagem

- Router sem fios G de banda larga
- CD-ROM de configuração com Manual do Utilizador
- Transformador
- · Cabo de rede Ethernet
- Manual de Instalação Rápida (é possível que alguns modelos só tenham o Manual de Instalação Rápida no CD de configuração)



# **Sem fios G Router de banda larga** Manual de Instalação Rápida

Wireless

Modelo n.º WRT54G (PT)

Existem dois modos de configurar o Router. Escolha um dos seguintes:

- Executar o CD-ROM de configuração Coloque o CD-ROM de configuração na unidade de CD-ROM e siga as instruções apresentadas no ecrã.
- Utilizar este Manual de Instalação Rápida Se pretender, poderá utilizar o Utilitário baseado na Web do Router. Avance para o Passo 1 deste Manual de Instalação Rápida.

## Ligar o router Deslique os dispositivos de rede. Escolha um local apropriado para o Router. Normalmente, o melhor local para o Router é a parte central da rede sem fios, com visibilidade para todas as estações móveis. Fixe a orientação das antenas. Normalmente, quanto mais alto colocar as antenas, melhor será o desempenho. Ligue um cabo de rede Ethernet padrão à porta de Internet do Router. Em seguida, ligue a outra extremidade do cabo de rede ao modem de banda larga. E Ligue os computadores ou os dispositivos Ethernet às portas numeradas do Router utilizando cabos de rede Ethernet padrão.

- F Ligue o modem de banda larga.
- G Ligue o transformador CA à porta de alimentação do Router e a outra extremidade a uma tomada.
- Ligue o computador que pretende utilizar para configurar o Router.

#### Avance para o Passo 2.



IMPORTANTE: Certifique-se de que utiliza o transformador fornecido juntamente com o Router. A utilização de um transformador diferente poderá danificar o Router. **NOTA:** Certifique-se de que a placa Ethernet do computador está definida para obter um endereço IP automaticamente. Para obter mais informações, consulte a Ajuda do Windows.

A Abra o Web browser. Introduza http://192.168.1.1 no respectivo campo *Endere*ço. Prima a tecla Enter.

B Será apresentado um ecrã a solicitar a palavra-passe. Deixe o campo Nome de utilizador em branco e introduza a palavra-passe predefinida, admin, no campo Palavra-passe. (Para obter segurança adicional, deverá definir posteriormente uma nova palavra-passe, utilizando o ecrã Management (Gestão) do separador Administration (Administração) do Utilitário baseado na Web.) Em seguida, clique no botão OK.

O Utilitário baseado na Web será apresentado com o separador Setup (Configuração) seleccionado. Se for solicitado pelo fornecedor de serviços Internet (ISP), preencha os campos *Host Name* (Nome do sistema anfitrião) e *Domain Name* (Nome do domínio). (Normalmente, os ISPs do serviço de cabo requerem o preenchimento destes campos.) Caso contrário, deixe os campos em branco.



and the second	Winies G Bradbard Raster, Witter							
Setup	-		with:	Access Restrictions	Applications & Carring	Administration	Status	
	Desciona I	1.000		BACABBORN O	ing of the second	iniiig)		
Internet Selap						Mark.		
aternat Connection Type	Automotic Co	veloperation -	DHOP	~				
Optional Settings	Fouly Have	WRITSK	3					
	Host Name							
	Domain Hame							
	WELL	Manual	*					
	Sor	1492						
Network Selap								
Renter P	Local P Address	192.10	4.1	1				
	Submet Mark	255.25	5.255.1					
Betweek Address	DHOP Server.	Centre	Ome					
	States P Antes	-	180					
	Maximum Number	# 50						
	Ciert Louis Time		nder (D m	cans one day)				
	STARLE DALS 1:	0 0						
	These DelS 2	0 0	. 0					
	these Deci 3	0 .0	. 0					
	ved	0.0	. 0					
Time Setting	Time Zone							
10000000	(GMT-08.00) Pacific Time (USA & Canada)							
	Chamatody	stant could be	-	and granges				
							Case Seattle	
		. fee	a Satio	a Car	al Channes		4.4	

Para a definição Internet Connection Type (Tipo de ligação à Internet), são fornecidos seis tipos de ligação através do menu pendente, cinco dos quais são abordados aqui. Os ecrãs Setup (Configurar) e as funcionalidades disponíveis variarão consoante o tipo de ligação seleccionado.

## Internet Connection Type (Tipo de ligação à Internet)

#### Automatic Configuration - DHCP

(Configuração automática - DHCP): Se estiver a ligar através de DHCP ou de um endereço IP dinâmico do ISP, mantenha esta predefinição.

Static IP (IP estático): Se o ISP atribuir um endereço IP estático, seleccione Static IP (IP estático) no menu pendente. Preencha os campos Internet IP Address (Endereço IP de Internet), Subnet Mask (Máscara de sub-rede), Gateway e DNS. É necessário introduzir, pelo menos, um endereço de DNS.

**PPPoE:** Se estiver a ligar através de PPPoE, seleccione **PPPoE** no menu pendente. Preencha os campos *User Name* (Nome de utilizador) e *Password* (Palavra-passe).

Seleccione **Keep Alive** (Manter ligado) se pretender estar sempre ligado ao ISP ou seleccione **Connect on Demand** (Ligar mediante pedido) se for cobrado pelo tempo que está ligado ao ISP.



Automatic Configuration - DHCP 👻



**PPTP**: PPTP é um serviço utilizado apenas na Europa.

Preencha os campos Internet IP Address (Endereço IP de Internet), Subnet Mask (Máscara de sub-rede) e Gateway.

Preencha os campos User Name (Nome de utilizador) e Password (Palavra-passe).

Seleccione **Keep Alive** (Manter ligado) se pretender estar sempre ligado ao ISP ou seleccione **Connect on Demand** (Ligar mediante pedido) se for cobrado pelo tempo que está ligado ao ISP.

Telstra Cable: Telstra é um serviço utilizado apenas na Austrália e na Nova Zelândia. Se estiver a utilizar uma ligação HBS, contacte o ISP para obter as informações de configuração.

**L2TP**: L2TP é um serviço utilizado apenas em Israel. Se estiver a utilizar uma ligação L2TP, contacte o ISP para obter as informações de configuração.

Quando concluir a introdução das definições de ligação à Internet, clique no botão **Save Settings** (Guardar definições) para guardar as alterações.

Para configurar o Router na rede sem fios, seleccione o ecrã Basic Wireless Settings (Definições sem fios básicas) do separador Wireless (Sem fios).



PPIP						1	
Internet IP Address:	63		205		134		71
Subnet Mask:	255		255		255		0
Gateway:	0		0		0		0
User Name:	links	y	\$				
Password:		•		•		•	••
Connect on Dem	and M		c Idle T	-	e 🛐	1	Mir
Keen Alve Red	al Perie		30		Sec		



User Name :					
Password :					
L2TP Server :	0	. 0	. 0	. 0	
Connect on D	emand : M	ax Idle	Time	5	Min
Keen Alive - F	edial Perio	d 30	Se	c.	

### G

н

Seleccione o Wireless Network Mode (Modo de rede sem fios):

Mixed (Misto): Se existirem dispositivos Sem fios G e Sem fios B na rede, mantenha a predefinição, **Mixed** (Misto).

G-Only (Só G): Se apenas existirem dispositivos Sem fios G na rede, seleccione **G-Only** (Só G).

B-Only (Só B): Se apenas existirem dispositivos Sem fios B na rede, seleccione **B-Only** (Só B).

Disable (Desactivar): Se pretender desactivar a rede sem fios, seleccione **Disable** (Desactivar).

#### Wireless Network Name (SSID)

(Nome da rede sem fios (SSID)). O SSID é o nome da rede partilhado por todos os dispositivos de uma rede sem fios. O SSID tem de ser idêntico para todos os dispositivos na rede sem fios. É sensível a maiúsculas e minúsculas e não pode exceder 32 caracteres (utilize qualquer carácter do teclado). Para obter segurança adicional, deverá alterar o SSID predefinido (**linksys**) para um nome exclusivo.

Wireless Channel (Canal sem fios). Seleccione o canal adequado a partir da lista fornecida, para corresponder às definições da rede. Todos os dispositivos da rede sem fios têm de difundir no mesmo canal para funcionarem correctamente.

		Wireless G Dradbard Reuter Witte						
Wireless	Selip Dec 144	Mireless Colores	Security	Access Restrictions	Applications & Carning	Administration	944	
We down Nefwork	78 48 1 1 78 48 1 1 78 48 1 1	twat Hole twat Yana (15) wraf. 10 Drockad	Moad (bload (bloays) (bloays) (blo	a Barter Satty		Ministra And Ministra (Adam Ministra) (Adam Ministra) Ministra Ministra Ministra	Cost of the second seco	
							4.4	

- Wireless SSID Broadcast (Difusão de SSID sem fios). Quando os clientes sem fios pesquisarem a área local para se associarem a redes sem fios, detectarão a difusão do SSID efectuada pelo Router. Para difundir o SSID do Router, mantenha a predefinição, Enable (Activar). Se não pretender difundir o SSID do Router, seleccione Disable (Desactivar).
- K Altere as definições, conforme aqui se descreve, e clique no botão Save Settings (Guardar definições) para aplicar as alterações.
- L Desligue e volte a ligar o modem de banda larga.
- Reinicie ou ligue os computadores, para obterem as novas definições do Router.
- Para testar as definições do Router, abra o Web browser a partir de um dos computadores. No campo Endereço do browser, introduza www.linksys.com/registration e prima a tecla **Enter**.

Parabéns! A instalação do Router sem fios G de banda larga está concluída. **IMPORTANTE:** Assim que o Router estiver configurado, deve ser configurada a segurança sem fios (WEP ou WPA) para evitar falhas de segurança na rede.

**NOTA:** Se as suas placas sem fios suportarem Secure Easy Setup (SES) (Configuração fácil e segura), poderá utilizar o botão SES do Router para as configurar.

Para o fazer: Prima o logótipo cor-de-laranja da Cisco no painel frontal do Router durante, pelo menos, 2 segundos. Aguarde cerca de 10 segundos. Quando o logótipo ficar branco e começar a piscar, prima o botão SecureEasySetup da placa. O logótipo da Cisco no Router deixará de piscar quando o dispositivo for adicionado à rede. Repita este procedimento para quaisquer dispositivos com SecureEasySetup adicionais.

Consulte o Manual do Utilizador para obter mais instruções.

- Abra o Utilitário baseado na Web do Router, conforme é mostrado no Passo 2, e clique no separador Wireless (Sem fios).
  - Clique no separador **Wireless Security** (Segurança sem fios).
  - Seleccione o método de segurança que pretende utilizar: WPA/WPA2 Personal, WEP, WPA/ WPA2 Enterprise ou RADIUS.

Para o WPA/WPA2 Personal e o WEP, avance para as instruções adequadas.

Para o WPA/WPA2 Enterprise ou o RADIUS, consulte o Manual do Utilizador (disponível apenas em inglês) no CD-ROM.

#### WPA/WPA2 Personal

Seleccione a opção pretendida, WPA ou WPA2 Personal. Em seguida, configure o seguinte:

WPA Algorithm (Algoritmo WPA) -Seleccione o método que pretende utilizar, TKIP ou AES.

WPA Shared Key (Chave partilhada WPA) - Introduza uma chave partilhada com 8 a 63 caracteres.

Group Key Renewal (Renovação do grupo de chaves) - Introduza o período de Group Key Renewal (Renovação do grupo de chaves), que indica ao Router a frequência com que deve alterar as chaves de encriptação. Na maioria dos casos, pode manter a predefinição, **3600** segundos. **NOTA:** Se as suas placas sem fios suportarem Secure Easy Setup (SES) (Configuração fácil e segura), poderá utilizar o botão SES do Router para configurar a segurança sem fios.



Definições de segurança WPA-Personal

#### WEP

Configure as definições Default Transmit Key (Chave de transmissão predefinida) e WEP Encryption (Encriptação WEP). Em seguida, introduza uma frasepasse ou chave(s) WEP.

Default Transmit Key (Chave de transmissão predefinida) -Seleccione a chave de transmissão predefinida que deve ser utilizada. Na maioria dos casos, deverá manter a predefinição, **1**.

WEP Encryption (Encriptação
WEP) - Seleccione o nível de encriptação que pretende utilizar,
64 bits 10 hex digits (64 bits, 10 dígitos hexadecimais) ou 128 bits
26 hex digits (128 bits, 26 dígitos hexadecimais).

**Passphrase** (Frase-passe) - Para gerar automaticamente as chaves WEP, introduza uma frase-passe e, em seguida, clique em **Generate** (Gerar).

**Key 1-4** (Chave 1 a 4) - Para introduzir manualmente as chaves WEP, preencha estes campos. Para a encriptação de 64 bits, uma chave WEP tem de ter exactamente 10 caracteres hexadecimais. Para a encriptação de 128 bits, uma chave WEP tem de ter exactamente 26 caracteres hexadecimais. Os caracteres hexadecimais válidos são de "0" a "9" e de "A" a "F".

Clique no botão **Save Settings** (Guardar definições).

Parabéns! A segurança sem fios está configurada no Router.



Definições de segurança WEP



A Division of Cisco Systems, Inc.

Para obter informações adicionais ou ajuda para resolução de problemas, consulte o Manual do Utilizador no CD-ROM ou a Folha de Suporte Técnico. Também poderá enviar uma mensagem de correio electrónico para obter suporte.

#### Web site

http://www.linksys.com/international

#### **Registo do produto**

http://www.linksys.com/registration

Linksys é uma marca registada ou marca comercial da Cisco Systems, Inc. e/ou das respectivas afiliadas nos E.U.A. e noutros países. Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. Todos os direitos reservados.

WRT54G-PT\_V7-QIG-60309NC JL





#### Innehåll i förpackningen

- Wireless-G Broadband Router
- Installations-cd med användarhandbok
- Strömadapter
- Ethernet-nätverkskabel
- Snabbinstallation (vissa modeller har bara Snabbinstallation på installations-cd-skivan)



# Wireless-G Broadband Router

Nireless

## Snabbinstallationshandbok

ModelInr: WRT54G (SE)

Du kan konfigurera routern på två sätt. Välj något av följande alternativ:

- Kör installations-cd:n Sätt in installations-cd:n i cd-enheten och följ anvisningarna på skärmen.
- Använd snabbinstallationshandboken. Om du vill kan du även använda routerns webbaserade verktyg. Fortsätt till steg 1 i den här snabbinstallationen.

## Ansluta routern

- A Stäng av nätverksenheterna.
- B Leta upp bästa möjliga placering för routern. Den bästa platsen är vanligtvis mitt i det trådlösa nätverket, inom synhåll för alla mobila stationer.
- C Rikta in antennerna. Ju högre upp du placerar antennerna, desto bättre blir täckningen.
- Anslut en vanlig Ethernetnätverkskabel till routerns Internet-port. Anslut därefter den andra änden av nätverkskabeln till bredbandsmodemet.
- E Anslut datorer och Ethernetenheter till routerns numrerade portar med vanliga Ethernetnätverkskablar.



- F Starta bredbandsmodemet.
- G Anslut strömadaptern till routerns strömport och den andra änden till ett eluttag.
- H Starta den dator du vill använda till att konfigurera routern.

#### Gå vidare till steg 2.



**VIKTIGT!** Se till att du använder strömadaptern som medföljer routern. Om du använder en annan strömadapter kan routern skadas. **OBS!** Kontrollera att datorns Ethernet-adapter är inställd på Hämta IP-adress automatiskt. Mer information finns i Windows hjälpen.

- A Öppna webbläsaren. Ange http://192.168.1.1 i fältet Adress. Tryck på Enter.
- B Ett fönster visas där du blir ombedd att ange lösenord. Lämna fältet Användarnamn tomt och skriv sedan standardlösenordet **admin** i fältet Lösenord. (Senare bör du av säkerhetsskäl skapa ett nytt lösenord genom att gå till fliken Administration i fönstret Management (Administration) i det webbaserade verktyget.) Klicka på **OK**.

Det webbaserade verktyget visas med fliken Setup (Inställningar) markerad. Om du blir ombedd av Internetleverantören fyller du i fälten *Host Nam*e (Värdnamn) och *Domain Nam*e (Domännamn). (Detta efterfrågas oftast av Internet-leverantörer.) Annars lämnar du fälten tomma.





För inställningen av Internetanslutningstyp kan du välja mellan sex olika anslutningstyper i listrutan. Fem av dem beskrivs här. Alla inställningsfönster och tillgängliga funktioner skiljer sig åt beroende på vilken anslutningstyp du väljer.

#### Internet Configuration Type (Internet-anslutningstyp)

#### Automatic Configuration - DHCP

(Automatisk konfiguration – DHCP): Behåll standardinställningen om du ansluter via DHCP eller en dynamisk IP-adress från Internetleverantören.

Static IP (Statisk IP-adress): Om Internet-leverantören tillhandahåller en statisk IP-adress väljer du Static IP (Statisk IP) i listrutan. Fyll i fälten Internet IP Address (Internet-IP-adress), Subnet Mask (Nätmask), Gateway och DNS. Du måste ange minst en DNS-adress.

**PPPoE**: Om du ansluter via PPPoE väljer du **PPPoE** i listrutan. Fyll i fälten *User Name* (Användarnamn) och *Password* (Lösenord).

Välj **Keep Alive** (Behåll anslutning) om du alltid vill vara ansluten till Internet, eller välj **Connect on Demand** (Anslut på begäran) om du debiteras för den tid du är ansluten till Internet.



**PPTP**: PPTP är en tjänst som endast används i Europa.

Fyll i fälten Internet IP Address (Internet-IP-adress), Subnet Mask (Nätmask) och Gateway.

Fyll i fälten User Name (Användarnamn) och Password (Lösenord).

Välj **Keep Alive** (Behåll anslutning) om du alltid vill vara ansluten till Internet, eller välj **Connect on Demand** (Anslut på begäran) om du debiteras för den tid du är ansluten till Internet.

**Telstra Cable** (Telstra-kabel): Telstra är en tjänst som endast används i Australien och Nya Zeeland. Om du använder en HBS-anslutning kontaktar du Internet-leverantören och ber om inställningsinformation.

**L2TP**: L2TP är en tjänst som endast används i Israel. Om du använder en L2TP-anslutning kontaktar du Internet-leverantören och ber om inställningsinformation.

- E När du är klar med inställningarna för din Internetanslutning klickar du på Save Settings (Spara inställningar) för att spara alla ändringar.
- F Om du vill konfigurera routern för det trådlösa nätverket väljer du fliken Wireless (Trådlöst) på skärmen Basic Wireless Settings (Grundläggande trådlösa inställningar).

6



Telstra Cable	~
User Name :	
Password :	
Heart Beat Server :	
O Connect on Dema	and : Max Idle Time 5 Min.
• Keep Alive : Redi	al Period 30 Sec.
Telstra	Cable
(Telstra	-kabel)

L2TP	1			*
User Name :				
Password :				
L2TP Server :	0.	0	. 0	. 0
Connect on Der	nand : Max	Idle 1	lime	5 Min
• Keep Alive : Re	dial Period	30	S	ec.

L2TP

#### $\bigcirc$ Välj trådlöst nätverksläge:

Mixed (Blandat läge): Om enheter av typen Wireless-G och Wireless-B ingår i nätverket behåller du standardläget **Mixed** (Blandat läge).

G-Only (Endast G-läge): Om endast enheter av typen Wireless-G ingår i nätverket väljer du **G-Only** (Endast G-läge).

B-Only (Endast B-läge): Om endast enheter av typen Wireless-B ingår i nätverket väljer du **B-Only** (Endast B-läge).

Disable (Avaktivera): Välj **Disable** (Avaktivera) om du vill avaktivera det trådlösa nätverket.

#### Wireless Network Name (SSID)

н

(Trådlöst nätverksnamn) (SSID). SSID är det nätverksnamn som delas av alla enheter i ett trådlöst nätverk. SSID:t måste vara identiskt för alla enheter i det trådlösa nätverket. Namnet är skiftlägeskänsligt och får inte överstiga 32 tecken (alla tangentbordstecken kan användas). Av säkerhetsskäl bör du ändra standard-SSID:t (**linksys**) till ett unikt namn.

Wireless Channel (Trådlös kanal). I listan väljer du en lämplig kanal som motsvarar dina nätverksinställningar. Alla enheter i det trådlösa nätverket måste sändas på samma kanal för att fungera korrekt.

	-	Wireless G Broadband Router without							
Wireless	Selap	Mireless .	Security	Access Restrictions	Applications & Carning	Administration	Status		
	Yikakas k Yikakas k Yikakas S	davali Modii davadi Nama (152 harvat 50 (brusticat)	Mood Dr. Sokaya E + 2 4370 G Baate Statum 1 325 Report Son	The second secon		Here executing the second seco	Cost Frank		
			Contract Street		al Charles and		4.4		

- Wireless SSID Broadcast (Trådlös SSID-sändning): När trådlösa klienter söker i det lokala nätet efter trådlösa nätverk att ansluta till kommer routern att hitta SSIDsändningen. Om du vill sända routerns SSID behåller du standardinställningen Enable (Aktivera). Om du inte vill sända routerns SSID väljer du Disable (Avaktivera).
- K Ändra inställningarna enligt den här beskrivningen och klicka på **Save Settings** (Spara inställningar) för att verkställa ändringarna.
- Stäng av bredbandsmodemet och sätt sedan på det igen.
- Starta om eller sätt på datorerna så att routerns nya inställningar börjar gälla.
- N Om du vill testa routerns inställningar startar du webbläsaren på någon av datorerna. I fältet Adress i webbläsaren skriver du www.linksys.com/registration och trycker på **Enter**.

#### Klart! Installationen av Wireless-G Bredbandsrouter är klar.

VIKTIGT! När routern är konfigurerad bör trådlös säkerhet, antingen WEP eller WPA, vara konfigurerat för att förhindra säkerhetsrisker på nätverket.

**OBS!** Om dina trådlösa adaptrar stöder Secure Easy Setup (SES) kan du använda knappen SES på routern för att konfigurera dem.

Gör så här: Tryck på den orangefärgade Cisco-logotypen på routerns frontpanel i minst två sekunder. Vänta i cirka 10 sekunder. När logotypen blir vit och börjar blinka trycker du på knappen SecureEasySetup på adaptern. Routerns Cisco-logotyp slutar blinka när enheten har lagts till i nätverket. Upprepa proceduren för övriga SecureEasySetup-enheter.

Fler instruktioner finns i användarhandboken.

# 3

# Konfigurera Trådlös säkerhet

- A Öppna routerns webbverktyg på det sätt som beskrivs i steg 2 och klicka på fliken Wireless (Trådlöst).
- B Klicka på fliken **Wireless Security** (Trådlös säkerhet).
  - Välj vilken säkerhetsmetod du vill använda: WPA/WPA2 Personal (WPA/WPA2 – privat), WEP, WPA/
     WPA2 Enterprise (WPA/WPA2 – företag) eller RADIUS.

För WPA/WPA2 Personal (WPA/ WPA2 – privat) och WEP fortsätter du till de instruktioner som gäller.

För WPA/WPA2 Enterprise (WPA/ WPA2 – företag) eller RADIUS läser du i användarhandboken (på engelska) på cd-skivan.

#### WPA/WPA2 Personal (WPA/WPA2 - privat)

Välj vilket alternativ du vill använda: **WPA** eller **WPA2 Personal** (WPA2 – privat). Ange sedan följande:

WPA Algorithm (WPA-algoritm) – Välj den metod du vill använda, TKIP eller AES.

WPA Shared Key (WPA-delad nyckel) – Ange en delad nyckel bestående av 8-63 tecken.

#### Group Key Renewal

(Förnyelse av gruppnyckel): Ange gruppnyckelförnyelseperiod, vilket anger hur ofta krypteringsnycklarna ska bytas för routern. I de flesta fall kan du behålla standardvärdet: **3 600** sekunder. **OBS!** Om dina trådlösa adaptrar stöder Secure Easy Setup (SES) kan du använda knappen SES på routern för att konfigurera dem.



Säkerhetsinställningar för WPA-Personal (WPA – privat)

#### WEP

#### Konfigurera

standardöverföringsnyckeln och WEP-krypteringsinställningarna. Ange sedan ett lösenord eller WEP-nyckel/-nycklar.

#### **Default Transmit Key**

(Standardöverföringsnyckel): Välj den överföringsnyckel du vill använda som standard. I de flesta fall bör du behålla standardinställningen: **1**.

WEP Encryption (WEP-kryptering): Välj den krypteringsnivå du vill använda, **64 bits 10 hex digits** (64 bitar 10 hexadecimala siffror) eller **128 bits 26 hex digits** (128 bitar 26 hexadecimala siffror).

**Passphrase** (Lösenord): Du kan generera WEP-nycklar automatiskt genom att skriva ett lösenord och sedan klicka på **Generate** (Generera).

**Key 1-4** (Nyckel 1-4): Du kan skriva dina WEP-nycklar manuellt i de här fälten. Vid 64-bitars kryptering bör en WEP-nyckel ha exakt 10 hexadecimala tecken. Vid 128bitars kryptering bör en WEP-nyckel ha exakt 26 hexadecimala tecken. Giltiga hexadecimala tecken är "0" till "9" och "A" till "F".

Klicka på **Save Settings** (Spara inställningar).

Klart! Trådlös säkerhet har nu konfigurerats på routern.



## WEP-säkerhetsinställningar



A Division of Cisco Systems, Inc.

Mer information samt felsökningshjälp finns i användarhandboken på cd-skivan och i supportbilagan. Du kan också skicka e-post till vår supportavdelning.

#### Webbplats

http://www.linksys.com/international

#### Produktregistrering

http://www.linksys.com/registration

Linksys är ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Cisco Systems, Inc. och/ eller dess samarbetspartner i USA och i vissa andra länder. Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. Med ensamrätt.

WRT54G-SE\_V7-QIG-60309NC JL