

TP-Link Technologies Co., Ltd.

TP-Link Deutschland GmbH

TP-Link UK Limited

TP-Link Italia S.r.l.

TP-Link France SARL

TP-Link IBERIA,S.L.

TP-Link Netherlands B.V.

TP-Link (Nordic) AB

TP-Link Hellas Ltd.

NWS.TP-Link Portugal, Unipessoal, Lda.

South Building(floors 1,3,4,5) and 28(floors 1-4), Central Science & Technology Park, Shennan Rd, Nanshan, Shenzhen, China

Robert-Bosch-Straße 9, 65719 Hofheim am Taunus, Germany

Unit 2 & 3 Riverview (142-144), Cardiff Road, Reading, RG1 8EW

Via Gobetti 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

Bâtiment Equateur, 16-18 avenue Morane Saulnier, 78140 Vélizy-Villacoublay, France

Calle Quintanavides 17, 3º E, 28050 Madrid, Spain

Archimedesbaan 18, 3439 ME Nieuwegein

Forumvägen 14, Plan 13, 131 53, Nacka, Sweden

Marathonodromou 77, Marousi 151 24, Greece

Avenida da Liberdade, n°245, 7ºE, 1250-143 Lisboa, Portugal

Specifications are subject to change without notice.  tp-link is a registered trademark of TP-Link Technologies Co., Ltd. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from TP-Link Technologies Co., Ltd.

Copyright © 2019 TP-Link Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

www.tp-link.com



For technical support, the user guide and more information, please visit

<https://www.tp-link.com/support>.

7106508530 REV2.2.0




Quick Installation Guide

Wireless Router

* Image may differ from your actual product.

Brancher le matériel

Si votre connexion internet se fait à l'aide d'un cordon Ethernet et d'une prise réseau en lieu et place d'un modem (DSL/Câble/Satellite), connectez le cordon Ethernet entre la prise réseau et le port internet de votre routeur, sautez ensuite les étapes 2,3,5 concernant les branchements.



- 1 Installez les antennes. Si les antennes sont déjà en place, passez à l'étape suivante.
- 2 Mettre le modem hors tension, ôter sa batterie s'il en est pourvu.
- 3 Connecter le modem au port Internet (ou WAN) du routeur à l'aide d'un cordon Ethernet.
- 4 Mettre le routeur sous tension et attendre qu'il achève son initialisation.
- 5 Mettre le modem sous tension.

Configuration depuis un navigateur internet

- 1 Connecter votre ordinateur au routeur (Ethernet ou Wi-Fi).

Ethernet :

Mettre le Wi-Fi hors fonction sur votre ordinateur puis connectez le au port LAN(1/2/3/4) du routeur à l'aide d'un cordon Ethernet.

Wi-Fi :

Connecter votre ordinateur au routeur en Wi-Fi. Le SSID et le mot de passe par défaut sont inscrits sur l'étiquette présente sous le produit.

- 2 Saisir <http://tplinkwifi.net> ou <http://192.168.0.1> dans la barre d'adresses du navigateur internet. Créer un mot de passe pour les prochaines connexions, ou en fonction du routeur, utiliser **admin** comme nom d'utilisateur et comme mot de passe.
Remarque : Si la fenêtre de connexion n'apparaît pas, merci de consulter la FAQ : Q1 ci-après.
- 3 Allez sur la page **Quick Setup** (Paramétrage Rapide), suivre pas à pas les instructions pour achever la configuration initiale.



Appréciez !

Maintenant vos périphériques filaires et Wi-Fi peuvent se connecter à Internet !

Remarque : Si vous avez modifié le nom de réseau Wi-Fi et le mot de passe durant la configuration, utilisez ces nouveaux paramètres pour vous connecter au réseau Wi-Fi.

Application Tether

L'App Tether TP-Link offre une solution simple et intuitive d'accès et d'administration de votre routeur. Vous pouvez bloquer les appareils qui ne sont pas les bienvenus, paramétrer le contrôle parental, paramétrer le WiFi et plus encore.



Scanner le code QR pour télécharger l'App Tether TP-Link depuis l'App Store Apple ou Google Play.

FAQ (Questions Fréquentes)

Q1. Que puis je faire si la fenêtre d'authentification n'apparaît pas ?

- Si l'ordinateur est configuré avec une adresse IP statique ou fixe, changer pour obtenir une adresse IP automatiquement.
- Vérifiez que l'adresse <http://tplinkwifi.net> ou <http://192.168.0.1> est correctement saisie dans la barre d'adresse de votre navigateur. Vous pouvez saisir l'adresse alternative <http://192.168.1.1>.
- Utiliser un autre navigateur Web et essayez à nouveau.
- Redémarrez votre routeur et réessayez.
- Désactiver puis réactiver la carte réseau utilisée pour cet accès.

Q2. Que puis-je faire si je ne peux pas accéder à Internet ?

- Vérifiez si votre accès à internet est fonctionnel en connectant un ordinateur directement au modem à l'aide d'un

cordon Ethernet. Si ce n'est pas le cas, contactez votre Fournisseur d'Accès à Internet (FAI).

- Depuis la barre d'adresse d'un navigateur internet, saisir <http://tplinkwifi.net> ou <http://192.168.0.1> et renouvelez le paramétrage rapide.
- Redémarrez votre routeur et essayez à nouveau.
- Pour les utilisateurs de modem câble, redémarrez votre modem et si le problème persiste reconnectez vous à l'interface d'administration du routeur pour activer la fonction de clonage d'adresse MAC.

Q3. Comment réinitialiser le routeur à ses paramètres par défaut ?

- Le routeur étant sous tension, maintenir appuyé le bouton Reset du routeur jusqu'à ce que ses DELs s'illuminent brièvement.
- Connectez vous à l'interface d'administration du routeur pour le restaurer à ses paramètres par défaut.

Q4. Que faire si j'ai oublié le mot de passe de l'interface WEB d'administration ?

- Consultez la Q3 de la FAQ pour réinitialiser le routeur, puis recréer un mot de passe pour les prochaines connexions, ou utiliser **admin** comme nom d'utilisateur et comme mot de passe.

Q5. Que faire si j'ai oublié le mot de passe du réseau Wi-Fi ?

- Si vous n'avez pas modifié le mot de passe Wi-Fi par défaut il est inscrit sur l'étiquette présente sous le produit.
- Authentifiez vous sur la page d'administration du routeur pour consulter ou modifier le mot de passe Wi-Fi.

Remarque : Pour plus d'informations à propos de ce routeur, consultez <https://www.tp-link.com/fr> pour y télécharger son mode d'emploi.